


Mutaxassislar uchun o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'rsatmalar

Devorga o'rnatilgan gaz kondensatsiyali qozon

Condens 7000 WP

GC7000WP 125 23, GC7000WP 150 23



Мундарижа

1	Белгиларни тушунтириш ва хавфсизлик қоидалари	3
1.1	Белгиларни тушунтириш	3
1.2	Умумий хавфсизлик қоидалари	3
2	Маҳсулот ҳақида маълумот	4
2.1	Мувофиқлик декларацияси	4
2.2	Uskunalar turlari	5
2.3	Бу кўрсатмалар ҳақида	5
2.4	Маҳсулот ёрлиғи	5
2.5	Техник ўлчовлар шарҳи	5
2.6	Рухсат этилган ёқилғи турлари	5
2.7	Газ турининг конверсияси	5
2.8	Аксессуарлар	5
2.9	Етказиб бериш қамрови	5
2.10	Насос текшируви	5
2.11	Антифриз	5
2.12	Маҳсулот шарҳи	6
2.13	Деворлардан минимал оралиқ	8
2.14	Ўлчамлар	10
2.15	Чиқинди газ ҳарорати датчиги	11
2.16	Жиҳознинг олд панелини очиш ва ёпиш	11
3	Қоидалар	11
3.1	Ўрнатиш ва фойдаланиш учун эслатмалар	11
3.2	Қоидалар	11
4	Чиқинди газ чиқариш тизими	11
5	Ўрнатиш учун бирламчи шартлар	12
5.1	Ўрнатиш хонаси	12
5.2	Муҳим билдиргилар	13
5.3	Сув сифати	13
5.3.1	Сувни юмшатиш ва тозалаш	13
5.4	Максимал оқим ҳарорати	13
6	Ўрнатиш	14
6.1	Иссиқлик қозонини қадоддан чиқариш	14
6.2	Газ турини текшириш	14
6.3	Қозонни созлаш	14
6.4	Иситиш ва газ томонга улаш	16
6.5	ВН улаиш тўпламини ўрнатиш (аксессуарлар)	16
6.5.1	Газ клапанини ўрнатиш	16
6.5.2	Улаиш тўпламини ўрнатиш	17
6.6	Сифонни ўрнатиш	17
6.7	Конденсат қувурини улаш	18
6.8	Иссиқлик қувурларини улаш (улаиш тўпламисиз)	18
6.8.1	Газ клапанини улаш	18
6.8.2	Насосни ўрнатиш	18
6.9	Сепараторни ўрнатиш	19
6.10	Кенгайиш бакини улаш	19
6.11	Изоляцияни ўрнатиш (Аксессуарлар)	19
7	Электр алоқаси	19
7.1	Электрон платалар билан ишлаш	20
7.2	Юқори қопламани очиш	20

7.3	Уланадиган тасма шарҳи	21
7.4	Электр қисмларни улаш	22
7.5	Насос мосламасининг насосини улаш	22
7.6	3 томонлама клапанини улаш 230 V (аксессуар)	23
7.7	Функция модулини (аксессуар) ўрнатиш	23
7.8	Вилкани ўрнатиш (олдиндан йиғилмаган бўлса)	23

8 Ишга тушириш **24**

8.1	Қозонни ишга тушириш	24
8.2	Параметрларни созлаш	24
8.3	Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапан ўчириш вариантлари	24
8.4	Газ доимий босимини (статик) ўлчаш	25
8.5	Газ динамик иш босимини ўлчаш	25
8.6	CO ₂ , O ₂ ва CO ўлчаш	25
8.7	Ҳаво қаршилигида [RO] иссиқлик алмашувчини ўлчаш	28
8.8	Ионлаш токини ўқиш	28
8.9	(Чиқинди) газ маҳкамлигини текшириш	28
8.10	Иссиқлик қозонининг ишлашини текшириш	29
8.11	Яқунлаш иши	29
8.12	Операторга кўрсатма бериш	29

9 Ишга тушириш жараёни **29**

9.1	Бошқарув панели шарҳи	29
9.2	Қурилмани ёқиш	29
9.3	Сифонни тўлдириш дастури	30
9.4	Хизмат менюсидаги созламалар	30
9.4.1	Сервис менюсидан фойдаланиш	30
9.4.2	Сервис менюси	31
9.4.3	Чиқинди газ инспектор режими	36
9.4.4	Иссиқлик дезинфекцияси	36

10 Текширув ва техник хизмат **36**

10.1	Муҳим билдиргилар	36
10.2	Умумий ишлар	37
10.3	Газ-ҳаво блокинни олиб ташлаш	37
10.4	Горелкани тозалаш	38
10.5	Иссиқлик алмашувчини тозалаш	38
10.6	Конденсат таглиги қопламасини тозалаш	39
10.7	Сифонни тозалаш	39
10.8	Газ-ҳаво блокинни ўрнатиш	39
10.9	Ҳаво қаршилигида [Rx] иссиқлик алмашувчини ўлчанг	40
10.9.1	Тайёрлаш	40
10.9.2	Ҳаво қаршилигини [Rx] ўлчанг	40
10.9.3	Ҳаво қаршилигини [RD] баҳолаш	41
10.10	Тех хизмат тури тиклаш	41
10.11	Газ босимини ўлчаш	41
10.12	CO ва CO ₂ ўлчаниши	41
10.13	Ионлаш токини ўлчаш	41
10.14	(Чиқинди) газ маҳкамлигини текшириш	41
10.15	Тўғри ишлашини текшириш	41
10.16	Қисмларни алмаштириш	41
10.16.1	Компонентлар учун алмаштириш оралиғи	41
10.16.2	Ионлаш ва ўт олдириш электродининг алмаштирилиши	42
10.16.3	Газ/ҳаво бирёқлама клапанининг алмаштирилиши	42

10.16.4	Кодлаш вилкасини алмаштириш	42
10.16.5	Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапанни алмаштириш	43
10.17	Кўрик ва техник хизмат протоколи (чеклист)	44
10.18	Ҳаво қаршилигини ўлчаш ҳисоботи	45
11	Носозликларни аниқлаш	45
11.1	Хизмат кўрсатиш ва носозлик кўрсаткичлари	45
11.1.1	Умумий	45
11.1.2	Носозлик кодлари жадвали	46
11.1.3	Носозликлар кўрсатилмаган	52
12	Ўчиш	53
12.1	Стандарт фойдаланишдан чиқариш	53
12.2	Музлаш хавфи бўлгандан фойдаланишдан чиқариш	53
13	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва утилизация	53
14	Техник маълумотлар ва ҳисоботлар	54
14.1	Уланиш схемаси	54
14.2	Техник маълумотлар шарҳи	55
14.2.1	Texnik ma'lumotla	55
14.3	Газга алоқадор маълумотлар	56
14.4	Гидравлик қаршиликлар	57
14.5	Насосларнинг қолдиқ босими	57
14.6	Иситиш сиғими учун қийматларни созлаш	57
14.7	Қурилмани ишга тушириш протоколи	58

1 Белгиларни тушунириш ва хавфсизлик қоидалари

1.1 Белгиларни тушунириш

Огоҳлантиришлар

Хавфни бартараф этишда огоҳлантириш белгилари ва калит сўзларига амал қилинмаган ҳолатларда, жиддий оқибатлар келиб чиқиши мумкин.

Ушбу ҳужжат орқали қуйидаги калит сўзлари билан танишиш ва улардан фойдаланиш мумкин:



XAVFLI

ХАВФ жиддий, инсон ҳаётига хавф туғдирувчи шикастланишлар бўлишини англатади.



ЕНТИҲОТ

ОГОҲЛАНТИРИШ жиддий, инсон ҳаётига хавф туғдирувчи шикастланишлар бўлиш эҳтимоли борлигини англатади.



ДИККАТ

ЭҲТИЁТКОРЛИК белгиси майда ва ўрта даражада шикастланишлар бўлиши мумкинлигини англатади.

XAVARNOMA

ДИҚҚАТ белгиси мулкка зарар етказиши мумкин бўлган ҳолатларни англатади.

Муҳим маълумотлар



Муҳим маълумотлар инсонларга ёки мулкларга хавф туғдирмасдан кўрсатиладиган маълумот белгилари билан таништилади.

1.2 Умумий хавфсизлик қоидалари

Махсус гуруҳ учун маслаҳатлар

Ушбу ўрнатиш қўлланмаси газ ва сув қурилмалари, иситиш ва электротехника бўйича мутахассисларга мўлжалланган. Қўлланмада кўрсатилган барча кўрсатмаларга амал қилиш зарур. Кўрсатмаларга тўлиқ амал қилмаслик мол-мулкка зарар етказиши, жароҳатланишга ёки ўлим ҳолатларига ҳам олиб келиши мумкин.

- ▶ Ўрнатишдан олдин ўрнатиш, хизмат кўрсатиш ва ишга тушириш бўйича йўриқномаларни (иссиқлик генератори, иситишни бошқариш мосламаси, насослар ва бошқ.) ўқиб чиқинг.
- ▶ Хавфсизлик ва огоҳлантириш кўрсатмаларига риоя қилинг.
- ▶ Миллий ва минтақавий меъёрий ҳужжатлар, техник қоидалар ва кўрсатмаларга амал қилинг.
- ▶ Ҳужжат ишлари бажарилди.

Фойдаланиш мақсади

Маҳсулотдан фақат сув иситиш ва ёпиқ сув иситиш тизимларида иситиш учун фойдаланиш мумкин.

Бошқа мақсадларда фойдаланиш тавсия қилинмайди. Акс ҳолларда келиб чиққан зарар учун ишлаб чиқарувчи жавобгарлиги доирасига кирмайди.

⚠ **Учинчи томон ускунаси сабабли тизим носозликлари**

Ушбу иссиқлик манбаси бошқарув блокларимиз билан ишлатишга мўлжалланган.

Учинчи томон ускунасини ишлатиш сабабли келиб чиқадиган тизим носозликлари, носозликлар ва тизим қисмларининг нуқсони мажбуриятдан чегириб ташланади.

Таъмирлаш учун сервис ишига инвойс берилади.

⚠ **Газ ҳиди чиққанда амал қилинадиган кўрсатмалар**

Газ оқиб чиқиши оқибатида портлаш содир бўлиши мумкин. Газ ҳидини сезган заҳотингиз қуйидаги кўрсатмаларга тўлиқ амал қилинг.

- ▶ Аланга ёки учқун чиқишининг олдини олиш мақсадида:
 - Чекманг, учқун чиқарувчи ҳеч қандай воситалардан фойдаланманг.
 - Электр асбобларидан фойдаланманг, уларни токка уламанг.
 - Телефон қилманг ва қўнғироқ чалманг.
- ▶ Газ таъминотини назорат қилувчи асосий қурилма ёки газ ҳисоблагични ўчиринг.
- ▶ Эшик ва деразаларни очинг.
- ▶ Барчани огоҳлантиринг ва тезда бинони тарк этинг.
- ▶ Бинога бегоналар киришига йўл қўйманг.
- ▶ Бинодан ташқарига чиққандан сўнг: ёнғин хавфсизлиги идорасига, полицияга ва газ таъминоти идораларига қўнғироқ қилинг.

⚠ **Чиқинди газлари билан заҳарланиш ҳаёт учун хавфли**

Чиқинди газлар чиқиши ҳаёт учун хавф тўғдиради.

- ▶ Газ қувурлари ва муҳрларининг зарар кўрмаганлигига ишонч ҳосил қилинг.

⚠ **Ёнувчанлик кам бўлганлиги туфайли келиб чиқадиган чиқинди газларидан заҳарланишда ўлим хавфи**

Чиқинди газлар чиқиши ҳаёт учун хавф тўғдиради. Зарарланган ёки сизинди чиқаётган газ қувурларини кўрганда, ёки газ ҳиди тарқалганда қуйидаги қоидаларга риоя қилинг.

- ▶ Ёқилғи манбасини ёпинг.
- ▶ Эшик ва деразаларни очинг.
- ▶ Эҳтиёж бор бўлганда барча аҳлони огоҳлантиринг ва бинони тарк этинг.
- ▶ Бинога бегоналар киришига йўл қўйманг.
- ▶ Чиқинди газ сизаётган қувурга газ келишини дарҳол ўчиринг.
- ▶ Ёниш соҳалари ҳаво билан таъминлансин.
- ▶ Эшиклар, деразалар ва деворлардаги шамоллатиш учун мўлжалланган дарчаларни бекитманг ёки камайтирманг.
- ▶ Тақомиллаштирилган қурилмаларда ҳам ёниш учун ҳаво етарли бўлиши керак. Масалан, чиқиндихоналар ва ошхона шамоллатиш қурилмаларида, ташқарига йўналтирилган каналли кондиционерларда.
- ▶ Агар ёниш соҳаси ҳаво билан тўлиқ таъминланмаса, у ҳолда қурилмани ишлатманг.

⚠ **Ёниш/хона ҳавоси**

- ▶ Ёниш/хона ҳавосига агрессив моддалар (масалан, хлор ёки фторни таркибли галогенлашган углеводородлар) қўшилишига имкон берманг. Шундай қилиш коррозиянинг олдини олади.
- ▶ Ёниш учун ишлатиладиган ҳавога чанг тушишига имкон берманг.

⚠ **Ўрнатиш, ишга тушириш ва таъмирлаш**

Ўрнатиш, ишга тушириш ва техник хизмат кўрсатиш хизматлари рўйхатдан ўтган мутахассис томонидан амалга оширилиши керак.

- ▶ Хона ҳавосига тааллуқли бўлган вазиятларда: Қурилма ўрнатиладиган хона ҳаво айланиш талабларига жавоб беришига ишонч ҳосил қилинг.
- ▶ Хавфсизликка оид таркибий қисмларни таъмирламанг, қўл билан ушламанг ёки фаолсизланторманг.

- ▶ Фақат оригинал бўлган заҳира қисмларини жойлаштиринг.
- ▶ Газ билан алоқадор қисмларда ишлагандан сўнг газ ўтказмаслигини текшириб кўринг.

⚠ **Электр ишлари**

Электр ишларини фақат электр қурилмалари бўйича мутахассислар бажаришлари мумкин.

Электр ишлари бошланишидан аввал:

- ▶ Асосий тармоқ кучланишини барча қутблардан ажратиб олинг ва қайта ёқилмаслигини таъминланг.
- ▶ Кучланиш йўқлигини аниқланг.
- ▶ Ток ўтувчи қисмларга тегишдан олдин: конденсаторлар токсизлангунча беш дақиқадан кам кутманг.
- ▶ Шунингдек, бошқа тизим компонентларининг алоқа схемаларига риоя қилинг.

⚠ **Фойдаланувчига топшириш**

Топширишда эгасини иситиш тизимининг ишлаши ва ишлаш шароитлари билан таништиринг.

- ▶ Ишлашини изоҳаш – барча хавфсизликка оид ҳаракатларга алоҳида эътибор.
- ▶ Қуйидаги жиҳатларни ҳисобга олинг:
 - Модернизация ёки таъмирлаш ишлари фақат тасдиқланган пудратчи томонидан амалга оширилишини ҳисобга олинг.
 - Хавфсиз ва экологияга мувофиқ фойдаланишни таъминлаш учун йиллик кўрик, шу жумладан, тозалаш ва техник хизмат талаб этилади ва белгиланган оралик ичида ўтказилиши керак.
- ▶ Кўрик, тозалаш ва техник хизматни тўғри амалга оширмаслик ёки умуман ўтказиб юборишнинг оқибатларига (моддий зарар, тан жароҳати ва эҳтимолий ҳаёт учун хавф) урғу беринг.
- ▶ Ис гази (CO) билан алоқадор хавфларга эътиборини қаратинг ва CO детекторларидан фойдаланинг.
- ▶ Хавфсиз жойда сақлаши учун ўрнатиш ва фойдаланиш қўлланмасини фойдаланувчига топширинг.

⚠ **Кўрик ва техник хизмат оралиги**

Деворга ўрнатиладиган газ конденсат қозони тўғри ва хавфсиз ишлашини таъминлаш учун қуйидаги оралиқларга риоя қилиш керак:

- **Кўрик:** ҳар йили,
- **Техник хизмат:** ҳар 2 йилда ёки горелка 4000 соат ишлагандан кейин (қайси биринчи келишига қараб).

2 Маҳсулот ҳақида маълумот

2.1 Мувофиқлик декларацияси

EAC Ушбу маҳсулот дизайн ва ишлаш хусусиятларига кўра Европа Божхона иттифоқининг етакчи тартиб-таомилларига жавоб беради.

EAC белгиси маҳсулотнинг амалдаги ушбу белги ваколатини қамраб олувчи Европа Иттифоқи қонунларига мувофиқлигини эълон қилади.

Мувофиқлик декларациясининг тўлиқ матни интернетда мавжуд: www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Uskunalar turlari

Uskunalar turlari:	Mamlakat	Part No.:
GC7000WP 125	CZ, DK, EE, FR, IT, LV, LT, PL, KZ, UZ	7736 702 315
GC7000WP 150 23	CZ, DK, EE, FR, IT, LV, LT, PL, KZ, UZ	7736 702 316

Jadval 1 Uskunalar turlari

Devorga o'rnatilgan qozonning belgilanishi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Condens 7000 WP: mahsulot nomi;
- GC7000WP 125, GC7000WP 150: Uskunalar turi;
- 125... 150: isitish quvvati(kW);
- 23: gaz turi.

2.3 Бу кўрсатмалар ҳақида

Ишлатилган расмлар

Бу кўрсатмадаги расмлар тўғри ишлаши бўйича умумий эслатмалар тақдим этиш учун хизмат қилади. Бу расмлар ҳақиқий ҳолатдан бироз фарқ қилиш мумкин.

Таъкидланган маҳсулот турлари

Бу кўрсатмалар GC7000WP барча маҳсулот турларини тасвирлайди. Мавжудлик мамлакатга қараб фарқ қилиши мумкин.

2.4 Маҳсулот ёрлиғи

Маҳсулот ёрлиғи қурилма қуввати, рўйхатга олиш маълумоти ва маҳсулотнинг серия рақамини ўз ичига олади. Ўнгда деворга ўрнатиладиган иситкичнинг ички қисмида маҳсулот ёрлиғи газ уланишидан кейин жойлашган (→ 1-расм, 6-бет).

2.5 Техник ўлчовлар шарҳи

Қуйидаги жадвал маҳсулот ёрлиғи ва ўрнатиш бўйича кўрсатмаларнинг охирида техник маълумотлар жадвалидаги техник ўлчовлар шарҳини ўз ичига олади.

Белги	Тавсиф	Бирлик
$Q_n(H_i)$	Номинал иссиқлик юкламаси	кВт
$Q_{nw}(H_i)$	Номинал иссиқлик юкламаси (Иссиқ сув)	кВт
P_n	Номинал иссиқлик қуввати	кВт
P_{cond}	Номинал иссиқлик қуввати (50/30 °C)	кВт
U	Тармоқ кучланиши/частота/қувват	В / Гц / Вт
IP	Ҳимоя синфи	–
PMS	Максимал рухсат этилган сув босими	МПа
PMW	Максимал рухсат этилган сув босими (Иссиқ сув)	МПа
D	Оқим тезлиги	Л/дақ

Jadval 2 Техник ўлчовлар шарҳи

2.6 Рухсат этилган ёқилғи турлари

Мазкур ускуна фақат умумий газ таъминоти манбаларидаги газдан фойдаланиши мумкин.

Газ тури учун қайта жиҳозлаш ва сиқилган газда ишлаш учун Маҳсулот ва/ёки бошқа аксессуарларнинг қўлланмаларида мавжуд маълумотлар қўлланади.

Сертификатланган газ турлари ҳақида маълумотларни «Техник маълумотлар» бўлими ва маҳсулотнинг завод ёрлиғидан топиш мумкин.

Мувофиқликни баҳолашнинг бир қисми сифатида 20% гача табиий газнинг водородли аралашмалари текширилган ва сертификатланган.

Етказиб берилаётган газ аралашмаси, унинг унумдорликка таъсири ва унинг таркибидаги CO₂ ҳажми ҳақида батафсил маълумотларни тегишли газ таъминоти корхонаси ва бизнинг хизмат бўлимимиздан ҳам олиш мумкин.

2.7 Газ турининг конверсияси

Бу иссиқлик қозони маҳсулот ёрлиғида келтирилган газ тоифалари учун мос келади.

Агар қозоннинг бошқа рухсат берилган бошқа газ тоифасига рухсат берилганда у газ маълумотларида келтирилади (→ § 14.3, 56-бет).

2.8 Аксессуарлар

Бу жиҳоз учун турли аксессуарлар мавжуд.

Кўпроқ маълумот учун ишлаб чиқарувчига мурожаат қилинг. Бу хужжатнинг орқа қисмида тегишли манзилларни топасиз.

2.9 Етказиб бериш қамрови

GC7000WP билан турли аксессуарлар тақдим этилади.

- Иситиш тизими етказишда бутун эканини текширинг.
- Барча қадоқ турлари мавжуд эканини текширинг.

Қадоқлаш блоки	Қисми	Қадоқлаш
1 (қозон)	• Деворга ўрнатиладиган иситкич	Қартон қути
2 (аксессуарлар)	• Ўрнатиш рельси • Ўрнатиш материаллари • Сифон • Конденсат оқава шланги • Айланувчи бирикма + қистирма (2x) • Хужжатлаштириш	Қартон қути

Jadval 3 Етказиб бериш қамрови

2.10 Насос текшируви

Агар насос узоқроқ ишлатилмаса, ҳар 24 соатда 10 сонияда автоматик ишга тушади. Бу жараён насос ейилишининг олдини олади.

2.11 Антифриз

ХАВАРНОМА


Музлаш таъсирлари сабабли ўрнатиш шикастланиши.

Иситиш тизими қаттиқ аёз сабабли музлаб қолиши мумкин: тармоқ кучлиниши ишдан чиқиши, етарли бўлмаган газ таъминоти ёки жиҳознинг ишдан чиқиши.

- Иссиқлик қозонини музлашдан ҳимояланган хонага ўрнатиш.
- Агар иситиш тизими узоқроқ муддат ўчирилаётган бўлса, бутун тизимни бўшатинг.

Иссиқлик қозони интеграл музлашдан ҳимоялаш тизими билан жиҳозланган. Бу иссиқлик қозони учун ташқи муздан ҳимоялаш тўсиғи ўрнатилиши шарт эмаслигини билдиради. Антифриз иссиқлик қозонини 7 °C иссиқлик қозони ҳароратида ёқади ва иссиқлик қозонини 15 °C ҳароратда ўчиради. Бу антифриз иситиш тизимини музлашдан ҳимоя қилмайди.

2.12 Маҳсулот шарҳи



0010039414-001

Рasm 1 Рамада GC7000WP уланиш тўплами билан

Конденсацион қозон:

- [1] Ҳаво олиш қувури
- [2] Конденсатни тутиш идиши қопламаси
- [3] Чиқинди газни йўналтириш учун ҳарорат датчиги
- [4] Босим датчиги
- [5] Қайтиш ҳарорати датчиги
- [6] Трансформатор
- [7] Иссиқлик алмаштирувчи
- [8] Ўт олдириш электроди
- [9] Ионлаш электроди
- [10] Ҳавфсизлик ҳарорати монитори (105 °C)
- [11] Оқим ҳарорати датчиги (93 °C)
- [12] Бошқарув блоки
- [13] Ёқиш/ўчириш калити
- [14] Чиқинди газни йўналтириш адаптери
- [15] Чиқинди газни йўналтириш учун синов нуқтаси
- [16] Ҳаво таъминоти учун синов нуқтаси
- [17] Юқори панель
- [18] Ташхислаш воситаси учун уланиш нуқтаси
- [19] Автоматик ҳаво туйнуғи
- [20] Ички чиқинди газни йўналтириш
- [21] Газ-ҳавони аралаштириш қувури
- [22] Ҳавфсизлик ҳарорати датчиги
- [23] CO₂ ростлаш винти
- [24] Вентилятор
- [25] Вентури трубкаси
- [26] Газ шланги
- [27] Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапан
- [28] Босимни компенсациялаш шланги
- [29] Маълумот ёрлиғи
- [30] Конденсат тутқичи

Уланиш тўплами ва рамаси (аксессуарлар):


- [31] Газ изолятори
- [32] Насос
- [33] Кенгайиш бакини уланиш нуқтаси
- [34] Сервис клапан қайтиши
- [35] Пол рамаси
- [36] Ростлаш мосламаси
- [37] Сервис клапан оқими
- [38] Манометр
- [39] Сув босимини бўшатиш клапани

2.13 Деворлардан минимал оралиқ



Горизонтал чиқинди газ уланиши билан тирсакни бевосита чиқинди газ чиқариш адаптериға жойлашда полда турадиган иссиқлик қозонининг ичида электрон қисмларга етиш мумкин бўлишига ишонч ҳосил қилинг.

- ▶ Эгма дудбўронни ўрнатгандан кейин жиҳознинг юқоридаги қопламаси ечиб олишга осон бўлишини текширинг (→ § 7.2, 20-б.).
- ▶ Полда турадиган иссиқлик қозонида улар эгмадан бевосита тепада камида 100 мм оралиқда бўлиши керак.



Rasm 2 Ёндан кўриниши [мм]

- [1] Горизонтал оқим чиқиши
[2] Ёқа
[3] Вертикал оқим чиқиши

- A Полда турадиган иссиқлик қозонининг тепасидан оралиқ – қаттиқ туйнук
B Полда турадиган иссиқлик қозонининг тепасидан оралиқ – туйнукнинг юқори томони
C Полда турадиган иссиқлик қозони чуқурлиги: 587,5 mm
K Туйнук диаметри
S Девор қалинлиги

Девор қалинлиги S	Ø чиқинди газ чиқиши [мм] учун K [мм]	
	Ø 110/160	Ø 110
15 - 24 см	190	140
24 - 33 см	195	145
33 - 42 см	200	150
42 - 50 см	205	155

Jadval 4 Туйнук диаметри K

Чиқинди газни йўналтириш		A [мм]	B [мм]
Ø 110 мм	Тирсак, горизонтал оқим чиқиши билан уланиш адаптери	165	A + 0,5*K
Ø 110/160 мм	Уланиш адаптери, вертикал оқим чиқиши	179	A + 0,5*K
Ø 110 мм	Уланиш адаптери, вертикал оқим чиқиши	-	0
Ø 110/160 мм	Уланиш адаптери, вертикал оқим чиқиши	-	0

Jadval 5 A оралиқ ва B оралиқ чиқинди газ чиқишига боғлиқ

**Полда турадиган иссиқлик қозонидан юқоридаги минимал
оралиқни аниқланг.**


- ▶ 5 жадвалдан В ўлчамни полда турадиган иссиқлик қозонининг юқорисидаги баландликка қўшинг.
- ▶ Горизонтал оқим чиқиши билан:
 - Горизонтал оқим чиқишининг ҳар бир метри учун В ўлчамга 52 мм қўшинг.
 - Бу ҳолатда ёқанинг диаметрини ҳам ҳисобга олинг.
- ▶ Вертикал оқим чиқиши билан:
 - Электрон қисмларга етиб, ишлаш мумкин бўлиши учун полда турадиган иссиқлик қозонининг тепасида камида 100 мм оралиқни сақланг.

Полда турадиган иссиқлик қозони учун зарур минимал оралиқ.

- ▶ Техник хизмат ва бошқа ишлар ўтказилиши учун полда турадиган иссиқлик қозони учун камида 100 см тўсилмаган жой қолдиринг.

Ён томонларда деворлардан масофа.


- ▶ Полда турадиган иссиқлик қозонининг об-ҳаво томонида камида 5 мм оралиқ қолдиринг.



Рasm 3 Олдидан қўриниши [мм]


2.14 Ўлчамлар

Иссиқлик қозони рамада



Rasm 4 Ўлчамлар асос рамасида [мм]

Иссиқлик қозони деворда



Rasm 5 Ўлчамлар деворда [мм]

2.15 Чиқинди газ ҳарорати датчиги

Иссиқлик қозони стандартга кўра чиқинди газ чиқиши датчиги билан ишлаб чиқарилади (→ 1-расм, 6-б.).

Чиқинди газ ҳарорати датчиги иссиқлик қозони ва чиқинди газ чиқариш тизимини юқори чиқинди газ ҳароратидан иссиқлик қозони юкламасини камайтириш орқали ҳимоя қилади (пастга модуляция).

2.16 Жиҳознинг олд панелини очиш ва ёпиш

Иссиқлик қозонида айланувчи қулф бор.


- ▶ Олд панелни очиш ва ёпишда махсус воситадан фойдаланинг (идеал ҳолатда текис тигли бурагич).

Олд панелни очиш

- ▶ Қулфлаш винтини ярим буришга буриш [1].
- ▶ Олд қопламани олдинга эгинг ва ечиб олинг [2 + 3].

Олд панелни ёпиш

- ▶ Ўрнатиш штифтларини олд қопламага рамадаги марказлаштирувчи тешикларга [4] қўйинг.
- ▶ Олд панелни қулфлаш винтининг жойига ёпиб сиқинг.



Расм 6 Олд панелни очиш

3 Қоидалар



XAVFLI

Кўрсатмаларга риоя қилмаслик мулк зарарланиши ва тан жароҳатига сабаб бўлиши, ҳаёт учун хавф солиши мумкин!

- ▶ Барча кўрсатмаларга риоя қилинг.

XABARNOMA

Ишлаш шароитларида фарқ сабабли тизимга зарар етиши!

Белгиланган иш шароитларидан фарқ қилиш сабабли носозликлар юзага келиши мумкин. Агар фарқлар мавжуд бўлса, алоҳида компонентлар ёки қозонга зарар етиши мумкин.

- ▶ Махсулот ёрлиғидаги мажбурий маълумотларга риоя қилинг.

3.1 Ўрнатиш ва фойдаланиш учун эслатмалар



Фақат ишлаб чиқарувчининг оригинал эҳтиёт қисмларидан фойдаланинг. Ишлаб чиқарувчи у томонидан тақдим этилмаган эҳтиёт қисмлари сабабли келиб чиқадиган зарарларга жавобгар бўлмайди.

Иссиқлик тизимини ўрнатиш ва фойдаланишга топширишда қуйидаги талабларга амал қилинг:

- Маҳаллий қурилиш нормалари ва ўрнатишга алоқадор қоидалар
- Маҳаллий қурилиш нормалари ва ҳаво таъминоти ҳамда ҳаво чиқариш тизимлари, шунингдек, дудбўронни улаш бўйича қоидалар
- Электр уланмаларнинг электр таъминотига улаш шартлари
- Сув иситиш тизимининг хавфсизлик тизими мосламалари учун норма ва стандартлар
- Минтақаларда дудбўрон тизимларини ўрнатиш ва конденсатни коммунал оқава тизимига улашга рухсат зарурлигини текширинг.

3.2 Қоидалар

Махсулотни тўғри ўрнатиш ва ишлатиш учун барча тегишли миллий ва минтақавий қоидаларга, техник қоида ва кўрсатмаларга риоя қилинг.

6720807972 ҳужжат амалдаги қоидаларга оид маълумотларни ўз ичига олади. Ҳужжатдаги маълумотларни кўриш учун интернет сайтимиздан фойдаланишингиз мумкин. Интернет манзилени ушбу қўлланманинг орқа қисмидан топишингиз мумкин.

4 Чиқинди газ чиқариш тизими

Чиқинди газни йўналтириш қўшимчаси бу махсулотга киритилган. Бу ҳужжат чиқинди газ аксессуарлари, чиқинди газ таснифи ва тугишли чиқинди газ тизими узунликларини тасвирлайди.

- ▶ Чиқинди газ чиқариш тизимини берилган ҳужжатларда тасвирланганидек ўрнатинг.

Каскадни фавқуллодда ўчириш учун СО детектори

Потенциалсиз контакт билан СО детектори каскадлар учун зарур, бу СО чиқса ва иситиш тизимини ўчирса, ўчиб қолади.

- ▶ Ишлатиладиган СО детектори учун ўрнатиш кўрсатмаларига амал қилинг.
- ▶ Каскад модулига СО детекторни уланг (→ каскад модули учун ўрнатиш кўрсатмалари).
- ▶ Каскадни бошқариш учун бошқа ишлаб чиқарувчиларнинг махсулотларидан фойдаланаётганда: СО детекторини улаш учун ишлаб чиқарувчи кўрсатмаларига амал қилинг.

5 Ўрнатиш учун бирламчи шартлар

XAVFLI

Портлаш ҳаёт учун хавфли!

Аммиак концентрациясининг ошиши ва доимий тўпланиши жез қисмларининг (масалан, газ кранлари, йиғма гайкалар) коррозиялар сабабли ёрилишига олиб келиши мумкин. Натижада газ сизиб чиқиши сабабли портлаш юзага келиши мумкин.

- ▶ Аммиак концентрациясининг ошиши ва доимий тўпланиши юқори бўлган жойларда (масалан, молхона ёки ўғитларни сақлаш хонаси) газ қурилмалардан фойдаланманг.
- ▶ Агар аммоний билан контактдан қочиб бўлмаса: жез қисмлар ўрнатилмаганини текширинг.

DIKKAT

Нотўғри кўтариш сабабли тан жароҳати.


- ▶ Иссиқлик қозонининг вазни ва ўлчамлари сабабли деворга ўрнатиладиган иситкични ўрнатиш жойига хавфсиз олиб бориш учун чоралар кўринг.
- ▶ Қадоқланган иссиқлик қозони ўрнатиш жойига тиркама ёки юк ташиш воситасида ташилиши керак.

XABARNOMA

Агар нотўғри кўтарилса, жиҳоз шикастланиши мумкин.

Иссиқлик қозонининг барча қисмлари ҳам ташиш ва кўтариш учун мос эмас. Иссиқлик қозонини тўғри кўтариш учун пастки томонига тутқичлар бириктирилади.

- ▶ Иссиқлик қозонини [1] суриш учун ушбу тутқичлардан фойдаланинг.
- ▶ Иссиқлик қозонини ён томони ва асосидан ушланг, лекин асосий регулятор ёки чиқинди газ уланишидан уламанг.



Рasm 7 Тутқич чуқурининг ҳолати

5.1 Ўрнатиш хонаси

XAVFLI

Портлаш ҳаёт учун хавфли!

Аммиак концентрациясининг ошиши ва доимий тўпланиши жез қисмларининг (масалан, газ кранлари, йиғма гайкалар) коррозиялар сабабли ёрилишига олиб келиши мумкин. Натижада газ сизиб чиқиши сабабли портлаш юзага келиши мумкин.

- ▶ Аммиак концентрациясининг ошиши ва доимий тўпланиши юқори бўлган жойларда (масалан, молхона ёки ўғитларни сақлаш хонаси) газ қурилмалардан фойдаланманг.
- ▶ Агар аммоний билан контактдан қочиб бўлмаса: жез қисмлар ўрнатилмаганини текширинг.

XAVFLI

Тез алангаланувчи материаллар ёки суюқликлар сабабли ёнғин хавфи!

- ▶ Ёнувчан материаллар ёки суюқликларни бевосита қозонга яқин жойда сақламанг.

XABARNOMA

Совуқ туфайли буюмлар зарарланиши!

- ▶ Иситиш тизимини музлашдан ҳимояланган хонада сақланг.

XABARNOMA

Қозоннинг ёниш учун ҳавоси ифлосланиши ёки қозонга яқин жойда ҳавонинг ифлосланиши сабабли зарарланиши!

- ▶ Иссиқлик қозонини ҳеч қачон чанг ёки кимёвий агрессив муҳитда ишлатманг. Бу, масалан, бўёқ цехлари, гўзаллик салонлари ва ўғит ишлаб чиқиладиган фермалар бўлиши мумкин.
- ▶ Қозонларни ҳеч қачон трихлорэтилен, галогенид водород ёки бошқа агрессив кимёвий моддалар ишлатиладиган ёки улар сақланадиган жойда ишлатманг. Бу моддалар, масалан, аэрозол балонлари, бўёқлар, эритмалар ёки тозалаш воситалари ва бўёқлар таркибида бўлади.
- ▶ Ўрнатиш учун мос хонани танланг ёки яратинг.

XABARNOMA

Қозонни нолдан 1200 м баланд максимал баландликкача ишлатиш мумкин!

- ▶ → 14.2-жадвал (техник маълумотлар), 55-бет.

XABARNOMA

Қозон ёниш учун ҳавода белгиланган максимал ҳароратгача ишлаши мумкин!

Ёниш учун максимал ҳарорат 35 °C ҳароратдан ошмаслиги керак.

- ▶ → 14.2-жадвал (техник маълумотлар), 55-бет.

5.2 Мухим билдиргилар

Иссиқлик қозони очик иситиш тизимларида ишлатилмаслиги керак (кислород киришига сабаб бўладиган очик вентиляция тизимлари). Иситиш тизими EN12828 стандартига мувофиқ зичланган тизимга айлантирилиши ёки тизимни ажратиш ўрнатилиши керак:

- ▶ Иссиқлик қозони ва иситиш тизими орасига ажраткични (масалан, майдонлар иссиқлик алмашинувчиси) ўрнатиш.

Иситиш тизимида пластик қувурлар ишлатилганда

Агар иситиш тизимида пластик қувурлар ишлатилса, масалан, пол иситкич тизимида:

- ▶ Кислород диффузия қаршилиги DIN 4726/4729 бўлган пластик қувурлардан фойдаланиш

-yoki-

- ▶ Иссиқлик қозони ва иситиш тизими орасига ажраткични (масалан, майдонлар иссиқлик алмашинувчиси) ўрнатиш.

Хона термостати/хона ҳароратини бошқарувчи регулятордан фойдаланганда

- ▶ Маълумотлар хонасига термостатик радиатор клапанларини ўрнатманг.

Юза ҳарорати

Қурилманинг максимал юза ҳарорати 85 дан кам °C. Шу сабабли ёнувчан қурилиш материаллари ва хона мебеллари учун алоҳида ҳимоя чоралари талаб этилмайди. Мамлакат қонун-қоидаларига амал қилинг.

5.3 Сув сифати

Мос келмайдиган ёки ифлосланган иситиш ва ичимлик суви иссиқлик қозонида носозликларга сабаб бўлиши ва иссиқлик алмашувчи ёки DHW таъминотида оҳак ҳосил бўлиши, коррозия ёки калцийлашиш сабабли шикаст етказиши мумкин. Сув сифати ҳақида қўшимча маълумот зарар бўлса, ишлаб чиқарувчига мурожаат қилинг. Бу ҳужжатнинг орқа қисмида тегишли манзилларни топасиз.

- ▶ Берилган «Сув сифати оператор журналы» ёрдамида сув ҳажми $V_{\text{макс}}$ аниқлансин:

Агар тўлдириш ва қўшимча қуйиш суви ҳисобланган сув ҳажмидан $V_{\text{макс}}$ юқори бўлса:

- ▶ «Сув сифати оператор журналы»да келтирилган сув тозалаш усулидан фойдаланинг.

Агар тўлдириш ва қўшимча қуйиш суви ҳисобланган сув ҳажмидан $V_{\text{макс}}$ пастрок бўлса:

- ▶ Керак бўлса, иситиш тизимидан ҳавони чиқаринг ва тозаланг.
- ▶ Фақат ишлов берилмаган ичимлик сувидан фойдаланинг.
- ▶ § 5.3.1 қисмида берилгандан бошқа кимёвий қўшимчалардан (масалан, pH оширадиган ёки камайтирадиган ингибиторлар ёки воситалар) фойдаланманг.

5.3.1 Сувни юмшатиш ва тозалаш

XABARNOMA

Сувни иситишда зичлаш воситаси сабабли жиҳозга шикаст етиши.

- ▶ Сувни иситишда зичлаш воситасини қўйиш мумкин эмас.



Юмшатишган сув – юмшатишган ёки шўрсизлантирилган сув бўлиб, кимёвий моддалар **қўшилмаган**. Тозаланган сув – юмшатишган ёки юмшатишмаган сув бўлиб, унга кимёвий моддалар қўшилган.

Қуйидаги сувни юмшатиш ва сув тозалаш чоралари фойдаланиш учун Bosch томонидан тасдиқланган:

Қўллаш	Маҳсулот номи	Максимал концентрация
		[%]
Деминераллаш	Деминераллаш/шўрсизлантириш аралаш ёстиқчали картриджлар билан	Берилган “Сув сифати қўлланмаси”га мувофиқ
Ингибитор/антифриз воситаси	Fernox Alphi 11	40
Антифриз воситаси	Noburst AL	40

Јадвал 6 Қўшимчалар

- ▶ Концентрациялар ва қўллаш ҳақида маълумот учун қўшимча таъминотчисига мурожаат қилинг.



Гликолли сув босими 1,0 бардан паст бўлса, жиҳознинг максимал қуввати босқичма-босқич 0,5 бардан 80% гача пасайтирилади.

5.4 Максимал оқим ҳарорати

XABARNOMA

Сувни иситишда жуда кўп хлорид жиҳозга зарар етказиши мумкин.

Агар сувни иситишда хлорид таркиби 150 ppm дан ошиб кетса, сувни иситиш ҳарорати 80 °C дан ошиб кетса, иссиқлик қозонига шикаст етиши мумкин. Агар максимал оқим ҳарорати 80 °C дан юқори белгиланса, хлорид таркибини камайтириш учун сув тозалаш мослаштирилиши керак.

- ▶ Агар хлорид таркиби 150 ppm дан кўпроқ бўлса, сув тозалашни берилган “Сув сифати қўлланмаси”да тасвирланганидек амалга оширинг.

Иссиқлик қозони стандарт 80 °C максимал оқим ҳарорати ўрнатишган ҳолатда етказиб берилади. Стандарт ҳолатларда максимал иссиқлик қозони ҳарорати иситиш юкласини қоплаш учун етарли ва иссиқлик қозонининг хизмат муддатини кафолатлайди.

Муайян ўрнатмалар учун юқори оқим максимал оқим ҳарорати зарур бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда сувни иситиш хлорид таркиби текширилиши ва керагича камайтирилиши керак.

- ▶ Сувни иситишда хлорид таркиби билан.
- ▶ Агар хлорид таркиби 150 ppm дан кўпроқ бўлса, сув тозалашни берилган “Сув сифати қўлланмаси”да тасвирланганидек амалга оширинг.
- ▶ Максимал оқим ҳароратини керакли қийматга созланг (→ § 9.4.2, 316.).
- ▶ Кўпроқ маълумот учун ишлаб чиқарувчига мурожаат қилинг. Бу ҳужжатнинг орқа қисмида тегишли манзилларни топасиз.

6 Ўрнатиш



ЭНТИҲОТ

Портлаш хавфи

- ▶ Газ ташувчи қисмларда ишлашдан олдин газ клапанини ёпинг.
- ▶ Ишни якунлагандан кейин газ ташувчи қисмларнинг мустаҳкамлигини текширинг.

6.1 Иссиқлик қозонини қадоқдан чиқариш



Қадоқлаш материали тўлиқ қайта ишланади.

- ▶ Иссиқлик қозонини қайта ишлаш нуқтасига ўрнатгандан кейин иссиқлик қозони қадоқларини утилизация қилинг.

- ▶ Иссиқлик қозонини тикка қўйиш ва уни тепага ва пастга тортиш орқали ташқи қадоқни олиб ташланг.
- ▶ Тепада ва пастда иссиқлик қозонидаги уланишларга шикаст етказишдан эҳтиёт бўлинг.
- ▶ Ўрнатиш вақтида иссиқлик қозонининг чиқинди газ чиқариш адаптерини ёпинг.

6.2 Газ турини текшириш

- ▶ Жихозга уланадиган газ тури маҳсулот ёрлиғида келтирилган газ турига мос келишини текширинг. (→ § 2.12, 6-б.).

6.3 Қозонни созлаш

Қозон икки хил усулда ўрнатилиши мумкин:

- Рамага ўрнатинг (аксессуар).
- Деворга ўрнатинг.

Тизимнинг модуляр тузилишидан тўлиқ фойдаланиш учун қозонни рама билан бирга ўрнатиш тавсия этилади.

Рамага ўрнатиш (аксессуар)



ЭНТИҲОТ


Қозон сурилиши сабабли тан жароҳати.

Қозон сурилиб кетмаслиги учун рама пол ёки деворга маҳкам бириктирилиши керак.

- ▶ Юза ёки девор учун мос келадиган маҳкамлаш материалларидан фойдаланинг ва етарлича тутишни таклиф қилади.
- ▶ Кронштейн (киритилган) билан рамани полга маҳкамланг.
- ▶ Рамани деворга маҳкамлаш учун полни тешишга рухсат берилмайди.

- ▶ Кўндаланг панелларни [1] тиргакларга [2] ўрнатинг.
- ▶ Кронштейнлар [3] (киритилган) билан кўндаланг панелларни маҳкамланг.
- ▶ Рамани ўрнатиш жойида керакли жойга жойланг.

- ▶ Белги [4] олдинга қараши учун рамани созланг.




Rasm 8 Рамани ўрнатиш

- [1] Кўндаланг панель
- [2] Тиргак
- [3] Бурчак
- [4] Белги

- ▶ Кронштейнларни [1] рамага маҳкамланг.
- ▶ Кронштейнларни полга [3] маҳкамланг.


-yoki-

- ▶ Кронштейнларни деворга [2] маҳкамланг.
- ▶ Қозон ростланиши зарур бўлиши сабабли винтни тўлиқ қотирманг.



Rasm 9 Рамани девор ёки полга маҳкамлаш

- ▶ Қозонни рамага босинг. Қозон орқада рамага маҳкамланади. Агар тўғри маҳкамланса, "тиқ" этган товуш эшитилади.
- ▶ Ростлаш опция ёрдамида рамага қозонни текисланг. [1].
- ▶ Ўрнатиш винтини рамага тўлиқ қотиринг.



Rasm 10 Қозонни рамага текислаш

Деворга йиғиш

⚠ ЕНТИҲОТ

Ёнувчан материаллар сабабли ёнғин чиқиши хавфи мавжуд!

Қозонни иссиқликка сезувчан материаллардан (м-н, ёғоч деворлар) ишланган деворга ўрнатманг.

- ▶ Зарур бўлса, қозон ва девор орасида минимал оралиқни (→ Деворлардан минимал оралиқ, бет 8) таъминлаш учун мос изоляцияни ўрнатишингизга ишонч ҳосил қилинг.

ХАВАРНОМА

Агар нотўғри ўрнатилса, қозон шикастланиши мумкин.

Ўғитнинг ҳолати ва қозоннинг вазнига мос келадиган маҳкамлаш материалларидан фойдаланинг. Берилган маҳкамлаш материаллари фақат бетон деворларга ўрнатиш учун мос келади.


- ▶ Қозонни тутадиган қурилиш учун мос келадиган маҳкамлаш материалларидан фойдаланинг.
- ▶ Қозон ўлчами ва вазнига асосан девор етарли юк кўтариш сифимига эга эканини текширинг. (→ § 14.2, б. 55).
- ▶ Зарур бўлса, маҳкамлаш тузилмасини ўрнатиш.
- ▶ Қозон бириктириладиган тузилма учун мос келадиган маҳкамлаш материалларидан фойдаланинг. (→ Жад. 7).

Девор тури	Маҳкамлаш материаллари	Минимал юклама [N]
Бетон	Етказиб бериш	≥ 2000 ¹⁾ Ҳар бир маҳкамлаш нуқтасига.
Қаттиқ оҳак қумтоши	қамровига қаранг	
Бошқалар	Кирилмаган: ўрнатувчи ҳал қилади.	

1) Юк тортилувчи ва сурилувчи юкларга тадбиқ қилинади.

Jadval 7 Маҳкамлаш материалларининг хусусияти


- ▶ Деворда қозон ҳолатини аниқланг.
- ▶ Берилган ўрнатиш рельси [1] ёрдамида тешикларни белгиланг.
- ▶ Даража текис эканига ишонч ҳосил қилиш учун деворга спирт даражаси ёрдамида ўрнатиш рельсини ўрнатиш [2 + 3 + 4].



Rasm 11 Бетон деворга ўрнатиш рельсини ўрнатиш

- ▶ Қозонни ўрнатиш рельсига илинг.

- Қозонни спирт даражаси ва орқада ростлаш винти ёрдамида текисланг.



Рasm 12 Қозонни деворга текислаш

6.4 Иситиш ва газ томонга улаш

Иссиқлик қозони иситиш ва газ томонига 2 усулда уланиши мумкин:

- уланиш тўплами ёрдамида (аксессуар, → § 6.5, 16-б.),
- уланиш тўпламисиз (→ § 6.8, S. 18).

6.5 BN уланиш тўпламини ўрнатиш (аксессуарлар)

ХАВАРНОМА

Хавфсизлик клапанининг нотўғри ортиқча босими туфайли ўрнатиш шикастланиши.

Уланиш тўплами хавфсизлик клапани билан жиҳозланган бўлиши керак.

- Хавфсизлик клапанининг ортиқча босими керакли иш босимига ва иситиш тизимидаги компонентларга мос келишини текширинг.
- Олдиндан ўрнатилган хавфсизлик клапанини мос келадиган ортиқча босимга эга хавфсизлик клапанига алмаштиринг (аксессуар).

Уланиш тўпламига қуйидаги компонентлар киритилган:

- Газ клапани;
- Хизмат кўрсатишда ўчириш клапанлари;
- Манометр
- Хавфсизлик клапани;
- Насос;
- Тўлдириш ва оқава клапани.

Ушбу компонентларни умумий кўриниш чизмасида топиш мумкин (→ § 2.12, р. 6).

6.5.1 Газ клапанини ўрнатиш



ЕНТИҲОТ

Агар герметик ёпиш тўғри бажарилмаса, газ чиқиши мумкин.

Қаватли қозон остидаги газ алоқасининг ипи дағаллашмаслиги керак. Бу газнинг чиқиб кетишига олиб келиши мумкин.


- Амалдаги герметиклаш воситасига нисбатан мамлакатга хос қоидалар ва стандартларга риоя қилинг.

ХАВАРНОМА

Кирланиш туфайли қозон шикастланиши мумкин.

Эски газ қувурларидаги ифлосланиш, шу жумладан занг, ҳаво/газ нисбати назорат клапанига зарар етказиши ёки газ таъминотини блокировка қилиши мумкин.

- Агар керак бўлса, техник шартларга мувофиқ газ қувурига газ фильтрини ўрнатиш.
- Газ уланишини [1] тасдиқланган герметиклаш воситасидан фойдаланиб ёпинг.
- Муфтани ўрнатиш (икки қисм) [2].
- Газ клапанини ўрнатиш [3].
- Газ қувурига газ клапанига сиқишсиз уланг.
- Агар керак бўлса, газ қувурига газ тўлдиргични ўрнатиш.




Рasm 13 Газ клапанини ўрнатиш

- [1] Газ уланиши
- [2] Икки қисмли муфта
- [3] Газ изолятори


6.5.2 Уланиш тўпламини ўрнатиш

- ▶ Оқим уланишини текис қистирма [1] билан ўрнатиш.
- ▶ Насосни текис қистирма [2] билан ўрнатиш.
- ▶ Қайтиш уланишини текис қистирма [3] билан ўрнатиш.
- ▶ Айланадиган бўғинларни қўл билан маҳкам қотириш.



Rasm 14 Оқим/қайтиш уланишини ўрнатиш

- ▶ Кронштейнни винтлар [1] билан бураб қотириш.
- ▶ Барча айланма бўғинларни (40 Нм) тўлиқ қотириш [2].




Rasm 15 Кронштейнларни ўрнатиш

- ▶ Оқим ва қайтиш линиясини уланиш тўпламига уланг, улар зўриқишсиз эканлигига ишонч ҳосил қилинг. Оқим ва қайтиш линиясининг минимал диаметри 1½" (Ø 35 мм) бўлиши керак.

6.6 Сифонни ўрнатиш

- ▶ Иссиқлик қозони сифонини сув билан тўлдириш.
- ▶ Иссиқлик қозони сифонини [1] қистирма [2] билан ўрнатиш.
- ▶ Сифоннинг бўйни конденсат тағлигига тўғри уланганини текшириш.
- ▶ Бирлаштирувчи гайкани [4] қўлда қотириш.




Rasm 16 Иссиқлик қозони сифонини ўрнатиш

Насос мосламаси билан

- ▶ Диафрагма хавфсизлик клапани ва сифон орасига Т-симон тақсимловчини [1] ўрнатиш.
- ▶ Шлангни [2] автоматик ҳаво вентилляцияси клапанидан Т-симон тақсимловчига [1] уланг.
- ▶ Шлангни Т-симон тақсимловчига 10 см дан ортиқ киритманг.
- ▶ Керак бўлса, шлангни қисқартириш.
- ▶ Гофрланган шлангни [3] ўрнатиш.

Насос мосламасиз

- ▶ Гофрланган шлангни [3] бевосита сифонга [4] ўрнатиш.
- ▶ Шлангни [2] автоматик ҳаво вентилляцияси клапанидан оқава сув тизимига уланг.



0010033906-002

Rasm 17 Ҳаво вентиляция шлангини ўрнатиш

- [1] Т-бўлак
- [2] Ҳаво вентиляция клапани шланги
- [3] Гофрланган шланг
- [4] Конденсат таглиги

6.7 Конденсат қувурини улаш

XABARNOMA

Агар оқава сув қувири тўсилиб қолса, бу иссиқлик қозонига шикаст етказиши мумкин.

Агар конденсат оқава қувири оқава сув қувирига доимий уланган бўлса, оқава суви қувиридаги тўсилиш иссиқлик қозонидан конденсатни чиқаришга қаршилиқ қилиши мумкин.

- ▶ Иссиқлик қозонининг конденсат қувурлари орасидаги уланиш ва оқава сув уланиши тўсилмаслигига ишонч ҳосил қилинг.
- ▶ Конденсатни тозалаш учун камида Ø 40 мм диаметрдаги пластик материалдан қилинган оқава сув қувиридан фойдаланинг.
- ▶ Сифонни оқава сув қувирига ўрнатинг.
- ▶ Пастки қувурга эгилиши учун горизонтал қувур бўлимларини ўрнатинг. Бу ҳолатда горизонтал қувур бўлими максимал узунлиги 5 м.
- ▶ Сифонни оқава сув қувирига тўлдинг.

6.8 Иссиқлик қувурларини улаш (уланиш тўпламисиз)

XABARNOMA

Агар ишлаш босими жуда юқори бўлса, бу иссиқлик қозонига шикаст етказиши мумкин.

- ▶ Иссиқлик қозони ва сервис беркитиш клапанлари орасига диафрагма хавфсизлик клапанини ўрнатинг.

XABARNOMA

Хавфсизлик мосламасининг нотўғри уланиши сабабли жиҳозга зарар етиши.

Сервис клапанларидан фойдаланишда барча хавфсизлик мосламалари сервис клапанлари ёпилганда ишлаб туриши керак.

- ▶ Кенгайиш баки ва хавфсизлик клапани учун уланишни иссиқлик қозонининг бевосита остига ва сервис клапанларидан тепага ўрнатинг. (→ 18-расм, 19-б.).

XABARNOMA

Етарли совимаслик сабабли жиҳоздаги носозлик.

Агар рамага иссиқлик қозони ўрнатилса, Ёқиш/Ўчириш насоси танланганда совитиш етарли бўлмаса, насоснинг ички ҳаддан ортқ ҳароратдан химоялаш тизими ишга тушиши мумкин.

- ▶ Изоляция қисмларидан фойдаланишда орқа панелни ўрнатиш орқали етарлича вентиляцияни таъминланг.

- ▶ Иссиқлик қозонига босимсиз оқим ва қайтиш қувурини уланг.
- ▶ Оқим ва қайтиш қувурининг диаметри 1½" (Ø 35 мм) дан кичик бўлмаслиги керак.

Техник хизматни осонлаштириш учун:

- ▶ Оқим ва қайтиш қувурига сервис клапанини ўрнатинг (→ 18-расм, 19-б.).

6.8.1 Газ клапанини улаш


- ▶ Газ клапанини уланг (→ § 6.5, 16-б.).

6.8.2 Насосни ўрнатиш

- ▶ Хусусиятлардан асос сифатида фойдаланиб насосни танланг (→ Жад. 14.2, 55-б.).
- ▶ Керакли ҳажм оқими тезлигини ҳисобга олинг (→ Жад. 33, 57-б.).

Агар сепаратор ишлатилмаса:

- ▶ Керакли ҳажм оқими тезлигида қолдиқ оқими камида 200 мбар бўлган насосни танланг.
- ▶ Қайтиш қувурига [5] насосни [6] ўрнатинг.




Rasm 18 Иссиқ сув қувурлари уланиши

- [1] Оқим қувири
- [2] Сув босими бўшатиш клапани
- [3] Сервис клапани
- [4] Газ изолятори
- [5] Қайтиш қувири
- [6] Насос
- [7] Тўлдириш ва оқава клапани
- [8] Кенгайиш баки
- [9] Кир тўсиғи

6.9 Сепараторни ўрнатиш

Агар керакли ҳажмли оқим тезлигида қолган оқим етарли бўлмаса, сепаратор [1] созланиши керак.

- Сепараторни созлаш зарурлигини текшириш учун хусусиятларни текширинг (→ § 14.4, 57-б.).



Rasm 19 Сепаратор билан созлаш


- [1] Сепаратор
- [2] Кенгайиш баки
- [3] Насос
- [4] Сервис клапани
- [5] Дифференциал босим регулятори

6.10 Кенгайиш бакини улаш



Иссиқлик қозони ва тизим тўғри ишлаши учун мос кенгайиш баки танланиши керак.

- EN 12828 стандартига мувофиқ кенгайиш бакининг ўлчами ва олдиндан қувватлаш босимини аниқланг.
- Қопқоқни уланиш нуқтасидан [1] олинг.
- Кенгайиш бакининг уланиш қувур линиясини уланиш нуқтасига уланг.



Rasm 20 Кенгайиш бакини улаш

6.11 Изоляцияни ўрнатиш (Аксессуарлар)

Изоляция қисмлари ушбу иссиқлик қозонининг уланиш тўплами учун мавжуд.

Агар иссиқлик қозони асос рамасига жойланса, изоляция бир неча панеллардан иборат бўлади. Деворга ўрнатишда изоляция иссиқлик қозонининг остига қотириладиган 1 бўлакдан иборат.

- Кўпроқ маълумот учун www.bosch-homecomfortgroup.com ёки бу ҳужжатнинг орқа қисмида тегишли манзилларни топасиз.

7 Электр алоқаси



ДИККАТ

Электр токи уриши.

- Электр қисмларда ишлашдан олдин иссиқлик қозонини қувват таъминотидан узинг.

ХАВАРНОМА

Нотўғри кабель уланиши сабабли электр қисқа туташуви.

- Агар алмаштирилиши керак бўлса, фақат асл кабеллардан фойдаланинг.
- Қозондаги барча 230 V AC уланишлари H05VV-F 3 x 0,75 мм² ёки NYM-J 3 x 1,5 мм² ёрдамида амалга оширилиши керак.
- Қозондаги барча 24 V AC уланишлари 0,4 – 0,8 мм² қўндаланг кесишма билан 2 симли қувват кабелли ёрдамида амалга оширилиши керак.



Иссиқлик қозонидан фойдаланиш давомида ҳар доим тармоқ вилкаси ва розеткага (230 V AC, 50 Hz) етиш мумкин бўлиши керак. Розетка ерга уланиши керак.

- Электр улаш вақтида уланадиган аксессуарлар ҳужжатлари ва уланиш схемасига (→ § 14.1, 54-б.) ҳам қаранг.

7.1 Электрон платалар билан ишлаш


Бошқарув электроникасига эга электрон платалар электростатик қувватсизланишга (ESD) жуда таъсирчан. Қисмларга шикаст етишининг олдини олиш учун жуда эҳтиёткор бўлинг.



ДИККАТ

Электростатик ток сабабли шикастланиш!

- Ёпилмаган РСВ билан ишлашда ерга уланган билагузук тақинг.



Рasm 21 Билак тасма


Шикастланиш одатда зудлик билан кўзга ташланмайди. Ишга тушириш вақтида РСВ мукамал ишлаши ва муаммолар фақат кейинроқ юзага келиши мумкин. Қувватланган объектлар фақат электроника яқинида бўлганида муаммо бўлади. Ишни бошлашдан олдин поролон резина, химоя плёнкаси ва бошқа қадоклаш материаллари, синтетик матолардан ишланган кийимлардан (масалан, флис пуловерлар) камида 1 м масофа сақланг.

Электроника билан ишлашда ерга уланган билак тасма яхши ESD химоясини тақдим этади. Экранланган металл ҳалта/қадокни очиш ёки ўрнатилган электрон платага тегишдан олдин бундай билак тасма тақиб олиниши керак. Билак тасма электрон платани ўзининг экранланган қадогига жойлаштиргунча ёки ёпилган бошқарув кабинетига улангунча тақилиши керак. Қайтарилган алмаштирилган электрон платалар билан шундай ишлаш керак.

7.2 Юқори қопламани очиш


Горелка бошқарув блоки ва электр қисмлар учун терминал тасмаси юқори қоплама остида жойлашган.

- Маҳкамлаш винтларини [1] бўшатиш орқали юқори қопламани очинг.



Рasm 22 Юқори қопламани очиш

7.3 Уланадиган тасма шарҳи



0010034531-001

Рasm 23 Уланадиган тасма шарҳи

Белги	Функция	Тавсиф
 I1 2 1	Ёқиш/ўчириш ҳарорати бошқаруви (вольтсиз)	- Ёқиш/ўчириш ҳарорати контроллерини улаш (230 В бевосита бу клеммаларга уламанг). - Вольтсиз контакт орқали иссиқлик сўранг, ёпиқ = Ёпиш, очиқ = Ўчириш.
 BUS 2 1	Модуляция бошқариладиган бошқарув блоки ва EMS шинаси	Модуляция қилувчи ҳарорат контроллерини уланг (EMS-шинаси).
 I3 2 1	Ташқи хавфсизлик алмаштириш контакти (вольтсиз). Бу уланиш стандарт бўйича қисқа туташган.	Агар бир қанча хавфсизлик компоненти, масалан, конденсат насоси ва пол иситкич тизими учун иссиқлик узгичини улаш зарур бўлса, улар кетма-кет уланиши керак. Агар хавфсизлик компонентларининг бири сабабли узилса, қозонга иситиш юкламаси узилади. - Қисқа туташувни олиб ташланг. - Хавфсизлик компонентларини уланг (кетма-кет). Диққат! 230 В компонентлар фақат реле орқали уланиши керак.
 T1 2 1	Ташқи ҳарорат датчиги	Ташқи ҳарорат датчигини уланг.
 TW1 2 1	Цилиндр ҳарорат датчигини сақлаш	Цилиндр ҳарорат датчигини улаш¹⁾.
 TO 2 1	Сепараторнинг ҳарорат датчиги	- Сепараторнинг ҳарорат датчигини уланг. - Сервис менюсида сепаратордан фойдаланишни созланг: Созламалар> Гидравлик > Гидравлик калит.
 BUS 2 1	Функция модуллари	- Функция модулининг шина кабелини уланг. - Агар қозонга ўрнатилган бўлса, функция модулини кўрсатмаларда тасвирланганидек ўрнатинг (→ § 7.7, б. 23).
 OUT 120/230 VAC L N	Тармоқ кучланиши	Функция модули учун 230 В қувват таъминотини уланг. Диққат! Уланган қисмларнинг жами қувват сарфи 725 Вт дан ошмаслиги керак.
 PW2 L N	Циркуляцион насос	230 В қувват таъминотини иссиқ сув циркуляцион насоси уланишига уланг. -yoki- 230 В қувват таъминотини иссиқлик занжирининг (микшерсиз) циркуляцион насосининг уланишига сепаратордан (иккинчи опцияни фаоллаштириш учун ҳарорат регулятори талаб қилинади) кейин уланг.
 IN 120/230 VAC N L	Тармоқ кучланиши	Тармоқ вилкаси 230 В AC Тармоқ вилкасини уланг, олдиндан йиғилмаган бўлса (→ § 7.8, б. 23).
 PW1 N L	Қатламли зарядлаш насоси	Цилиндрли насосни уланг¹⁾.
 5AF	Горелка бошқарув блокнинг майда симли сақлагичи	Бу захира сақлагич горелка бошқарув блокнинг қоплама қисмининг остида.


1) Сувни иссиқ сақлаш мосламаси қуввати қозоннинг минимал юкламасидан юқориқроқ бўлиши керак.

Jadval 8 Уланадиган тасма белгилари

7.4 Электр қисмларни улаш

Узайтиргичга уланган иссиқлик қозонининг ташқарисидаги электр қисмларнинг барча кабеллари таранглик компенсатори орқали ичкарига йўналтирилиши керак.


- ▶ Қисмларнинг уловчи симларини тарангликсиз узайтиргич орқали уланг.
- ▶ Таранглик компенсатори орқали уловчи симни йўналтиринг.
- ▶ Кабел каналини [1] жойланг.



Рasm 24 Уловчи сим ва кабел каналини жойлаш

7.5 Насос мосламасининг насосини улаш

- ▶ Насос ички терминал блокини очинг.
- ▶ Бунинг учун мос бурагичдан фойдаланинг.



Рasm 25 Насос терминал блокини очиш

Насос мосламаси билан:

- ▶ Насоснинг 230 V тармоқ кабелини [1] 3 контактли вилкага уланг.
- ▶ Насоснинг PWM сигнал кабелни [2] 2 контактли вилкага уланг.
- ▶ Таранглаткич компенсатори орқали иккала кабелни йўналтиринг.
- ▶ Насос терминал блокини уланг: насос терминал блокини тепага букланг ва жойига тиқ этиб тушгунча горизонтал ҳолатда босинг.


Насос мосламасиз:



Bosch Аксессуарлар сифатида мавжуд бўлгандан бошқа насос турларидан фойдаланишда PWM сигналидан фойланиб бўлмайди. Насос терминали блокида PWM улаиш ишлатилмаганда. Бундай насослар учун ёқиш/ўчириш амали қўлланади.

- ▶ Насоснинг 230 V тармоқ кабелни 3 контактли вилкага уланг [1].
- ▶ Таранглаткич компенсатори орқали 230 V тармоқ кучланишли кабелни йўналтиринг.

- ▶ Насос терминал блокини ёпинг: насос терминал қутисини тепага букланг ва жойига тиқ этиб тушгунча горизонтал ҳолатда босинг.




Rasm 26 Насосни улаш

- [1] 230 V кабель
- [2] PWM сигнал кабелі

Қурилма насосини созлаш ≤ 70 kW

Қурилма насосини «Ташқи киришга» созланг

- ▶ Дисплей Ext. iPWM1 белгисига етгунча қурилма насосидаги созлаш тугмасини босинг.




Rasm 27 Қурилма насосини созлаш ≤ 70 kW

Қурилма насосини созлаш > 70 kW

Қурилма насосини «Ташқи киришга» созланг

- ▶ Қурилма насосини ростлаш мурватини Ext. iPWM1 га буриг.



Rasm 28 Қурилма насосини созлаш > 70 kW.

7.6 3 томонлама клапанни улаш 230 V (аксессуар)



Агар иссиқлик қозонининг қуввати ≤ 100 kW бўлса, 3 томонлама клапан иссиқлик қозонининг узайтиргичига уланиши мумкин.

7.7 Функция модулини (аксессуар) ўрнатиш

ХАВАРНОМА


Кабелин нотўғри йўналтириш сабабли ЕМС носозлиги.

Агар шина кабеллари ва қувват кабеллари параллел йўналтирилса, ЕМС носозлиги юзага келиш хавфи бўлади.

- ▶ Шина кабеллари ва қувват таъминоти кабелларини алоҳида йўналтиринг.

Иссиқлик қозонига 1 та функция модули [3] ўрнатилиши мумкин.

- ▶ Ўрнатишда функция модули учун кўрсатмаларни диққат билан ўқинг.
- ▶ Белгиланган кабелни йўналтиришга мувофиқ ШИНА кабелини вилкага [1] ўрнатиш.
- ▶ Белгиланган кабелни йўналтиришга мувофиқ 230 V қувват таъминоти кабелни вилкага [2] ўрнатиш.




Rasm 29 Функция модулини ўрнатиш

- [1] ШИНА тизими уланиши EMS
- [2] 230 V тармоқ кучланиши кабелі
- [3] Функция модуллари

7.8 Вилкани ўрнатиш (олдиндан йиғилмаган бўлса)

- ▶ Вилкани иссиқлик қозонининг қувват кабелига ўрнатиш.



Rasm 30 Вилкани ўрнатиш

- [1] Нейтрал ўтказгич N (кўк)
- [2] Ҳимоя ўтказгич (яшил/сарик)
- [3] Фаза L (жигарранг)

8 Ишга тушириш



ЕНТИҲОТ

Газ чиқиши.

- ▶ Ишни якунлагандан кейин газ ташувчи қисмларнинг мустаҳкамлигини текширинг.



ДИККАТ

Чиқинди газ тўкилиши.

- ▶ Иш якунлангандан кейин чиқинди газни йўналтириш қисмларининг маҳкамлигини текширинг.
- ▶ Ишга тушириш жараёнида ишга тушириш ҳисоботини тўлдириш (→ § 14.7, 58-б.).

8.1 Қозонни ишга тушириш

ХАВАРНОМА

Мос келмайдиган тўлдириш суви сабабли қозонга зарар етиш хавфи.

- ▶ Тўлдириш сувининг хлор таркибини текширинг, агар максимал иситиш суви ҳарорати 80 °C дан юқорига созланган бўлса (→ § 5.4, б. 13).
- ▶ Тўлдириш суви сув сифати талабларига жавоб беришини текширинг (→ § 5.3, б. 13).



Қозон ишлаш босими 0,8 бардан ошиши билан ишга тушади. Агар иш ҳарорати босими 0,2 бардан паст бўлса, жиҳоз ортқ ишламай қолади.

- ▶ Барча радиатор клапанларини очинг.
- ▶ Уланиш тўпламининг барча сервис беркитиш клапанлари очиклигини текширинг.
- ▶ Сув низомларига мос келадиған мос тўлдириш усулидан фойдаланинг. (→ § 2.12, б. 6).
- ▶ Иситиш тизимини 2 бар босимга тўлдириш ва тўлдириш клапанини ёпинг.
- ▶ Радиаторларни шамоллатинг.
- ▶ Иситиш тизимини яна 2 бар босимга тўлдириш.
- ▶ Газ кранини очинг.
- ▶ Газ қувурини шамоллатинг.
- ▶ Жиҳозни ишлатинг.
- ▶ Қозонни ишга туширинг.

ХАВАРНОМА

Хавфсизлик функцияларининг ўчиш хавфи!

Агар қозон, масалан, ёқиш/ўчириш калити ёрдамида ёки тармоқ вилкасини чиқариш орқали ўчирилган бўлса, муҳим хавфсизлик функциялари ўчиб қолиши мумкин.

- ▶ Қозонни ўчириб қўйманг.

8.2 Параметрларни созлаш

Иссиқлик қозони иситиш тизимига мослаштирилиши учун созламалар менюсида бошқача параметрлар созланиши мумкин.

- ▶ Менюда параметрларга кириш **Созламалар** (→ § 9.4, 30-б.).
- ▶ Керак бўлса, параметрларни ростланг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида ўзгартирилган параметрларни қайд қилинг (→ § 14.7, 58-б.).

Тех хизмат тури созламаси

2 йиллик тўлиқ техник хизмат даврида горелканинг нормал ишлаш вақти 4000 соат (ҳар 2 йил) деб ҳисобга олинади. Ишга тушириш вақтида ҳисобланган горелканинг ишлаш вақти тўғри Тех хизмат тури созлаш учун ҳисобланиши керак. Дастлабки кўрик ёки горелкага техник хизмат давомида керак бўлса, иш вақти сервис менюси ва ўзгартирилган Тех хизмат тури горелка иш вақти орқали ўқилиши мумкин.

- ▶ **Техник хизмат** > Тех хизмат тури менюсини очинг.
- ▶ Ишлашига асосланиб 4000 соат максимал горелканинг иш вақти 2 йилга оширилади.

Агар 2 йилда 4000 соат бўлса, горелканинг максимал иш вақти оширилиши мумкин:

- ▶ Иситкич иш вақти 4000 ойга созлансин.

Агар горелканинг максимал иш вақти 4000 соатдан кам бўладиган бўлса:

- ▶ Иш вақти 24 ойга созлансин.

-yoki-


- ▶ Тех хизмат сана созлансин: Ўрнатиш санасидан кейин 24 ой.

Тех хизмат тури созламаси	Иситкич иш вақти	Иш вақти	Тех хизмат сана
Стандарт ишлатиш	4000 соат	24 ой	Сана: Ўрнатишдан кейин 24 ой

Jadval 9 Техник хизмат орилиқ параметрлари

8.3 Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапан ўчириш вариантлари

Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапани шарҳи



Rasm 31 Синов порти ва ростлаш винти шарҳи

- [1] Ростлаш винти CO₂/O₂ (тўлиқ ишлатиш)
- [2] Газ кириши босим синов порти
- [3] Газ/ҳаво нисбати синов порти
- [4] Газ/ҳаво нисбати ростлаш винти (паст юклама)
- [5] Функциясиз

8.4 Газ доимий босимини (статик) ўлчаш

Газнинг доимий босими иссиқлик қозонининг тўғри ишлашини кафолатлаш учун барқарор бўлиши керак. Иссиқлик қозони ўчирилганда ўлчанади.

- ▶ Жихозни ўчиринг.
- ▶ Олд панелни олинг.
- ▶ Ростлаш винтини 2 марта бураб газ доимий босими синов портини очинг (→ § 8.3, 24-б.).
- ▶ Босим ўлчагични «0» га созланг.
- ▶ Босим ўлчагични синов портига уланг.
- ▶ Статик газ доимий босимини ўлчанг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида қийматни қайд қилинг (→ § 14.7, 58-б.).
- ▶ Ички босим синов портини ёпинг.

8.5 Газ динамик иш босимини ўлчаш

Газнинг бирламчи тўлдириш босими иссиқлик қозонининг тўғри ишлашини кафолатлаш учун барқарор бўлиши керак. Ўлчов тўлиқ ишлатишда амалга оширилади.

Ўлчов ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапан ва газ клапанида бўлмаганда рухсат берилган газ бирламчи тўлдириш босими газ клапани ва ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапани орасида босим тушиши сабабли камайтирилиши мумкин.

Масалан: GC7000WP 150 табиий газга Н, G20.

- Рухсат берилган газнинг бирламчи босими: мин. 17 мбар – макс. 25 мбар (→ жад. 14.3, 56-б.).
- Газ изоляция клапани ва ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапан орасидаги босимнинг тушиши 2,4 мбар (→ жад. 10).

Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапанида рухсат берилган лимит қийматлар:

Мин. 17 мбар – 2,4 мбар = **14,6 мбар.**

Макс. 25 мбар – 2,4 мбар = **22,6 мбар.**

Тур	Ҳар бир газ тури учун максимал босимнинг тушиши [мбар]	
	G20	G25 / G25.3
GC7000WP 125	2,2	3,0
GC7000WP 150	2,4	3,3

Jadval 10 Газ клапани ва ҳаво/газ нисбатини бошқариш клапани орасидаги босимнинг тушиши

- ▶ Рухсат берилган минимал ва максимал газ бирламчи босимини ҳисобланг.
- ▶ Жихозни ўчиринг.
- ▶ Олд панелни олинг.
- ▶ Ростлаш винтини 2 марта бураб газ бирламчи тўлдириш босими синов портини очинг (→ § 8.3, 24-б.).
- ▶ Босим ўлчагични «0» га созланг.
- ▶ Босим ўлчагични синов портига уланг.
- ▶ Иситиш тизими иссиқлик чиқаришига ишонч ҳосил қилинг.
- ▶ Жихозни ишлатинг.
- ▶ Чиқинди газ инспектор режимини очинг → § 9.4.3, 36-б.
- ▶ Қийматни 100% қилиб созлаш орқали бошланг.
- ▶ Ўлчанган қиймат ҳисобланган лимит қийматлар доирасида бўлишини текширинг.



Агар ўлчанган қиймат ҳисобланган лимит қийматлардан ташқарида бўлса, иссиқлик қозонини ишга туширманг. Сабаб аниқланиши ва носозлик тузатилиши керак. Агар имкони бўлмаса, тизимга газ таъминотини узинг ва газ таъминотчисига мурожаат қилинг.

- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида 1 дақиқадан кейин ўлчанган қийматни [мБар] қайд қилинг (→ § 14.7, 58-б.).
- ▶ Чиқинди газ инспектор режимини фаолсизлантинг.
- ▶ Газ олдиндан тўлдириш босими синов портинг ёпинг.

8.6 CO₂, O₂ ва CO ўлчаш

Маҳсулотнинг низомига мувофиқ ўрнатилиши ва ишлатилишини таъминлаш учун барча амалдаги миллий ва минтақавий низомига, шунингдек, техник қоидалар ва кўрсатмаларга амал қилинг.




Чиқинди газлардаги СО таркиби ҳаддан ортиқ ҳавосиз ёнадиган бўлса, 250 ppm (0,025% ҳажмига кўра) дан кичик бўлиши керак. Агар СО таркиби 250 ppm дан ошиб кетса, бу горелканинг ифлосланиши, горелканинг яхши ишламаслиши ёки чиқинди газларнинг қайта айланиши сабабли бўлиши мумкин.



Жихознинг ростлаш винти заводда муҳрланади ва ростлаш учун мўлжалланмаган. Агар муҳр бузилса, ростлаш кўрсатмаларига риоя қилинг (→ Расм 33 "Ростлаш кўрсатмалари оқимли диаграмма").

CO₂, O₂ ва СО синов тўлиқ юкламада

- ▶ Жихознинг корпуси тўлиқ ўрнатилган ва маҳкамланганлигига ишонч ҳосил қилинг.
- ▶ Жихозни ўчиринг.
- ▶ Чиқинди газ [1] учун синов нуқтасида тикинни олиб ташланг.



Расм 32 Чиқинди газ чиқишида тикинни олиб ташланг

- [1] Чиқинди газ учун синов нуқтаси
- [2] Ҳаво таъминоти учун синов нуқтаси

- ▶ Қозон иссиқлигини чиқариши мумкинлигини текширинг.
- ▶ Чиқинди газ анализатори штангасига синов нуқтасидан 10 см масофага қўйинг.
- ▶ Жихозни ишлатинг.
- ▶ Чиқинди газни текшириш режимини очинг (→ § 9.4.3).
- ▶ Қийматни 100% созлаш билан бошланг.
- ▶ СО таркибини ўлчанг.
- ▶ Потенциал хавфи СО таркиби сабабини аниқланг ва бартараф этинг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида СО таркибини қайд қилиб қўйинг (→ § 14.7, б. 58).
- ▶ CO₂/O₂/CO фоизини ўлчанг.
- ▶ Ўлчанган қийматни текширинг (→ Жад. 12, б. 28).

- ▶ Агар $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$ қийматлари белгиланган лимитлардан ташқари бўлса, ростланг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида ўлчанган $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$ даражасини қайд қилиб қўйинг (→ § 14.7, б. 58).
- ▶ Чиқинди газни текшириш режимини ўчиринг.
- ▶ Чиқинди газ анализаторини олиб ташланг.
- ▶ Чиқинди газ учун синов нуқтасида тикинни ўрнатинг.

CO_2 , O_2 ва CO синовини минимал юкламада

- ▶ Чиқинди газни текшириш режимини очинг (→ § 9.4.3).
- ▶ Қийматни энг кичик эҳтимолий қийматга созлаш орқали бошланг.
- ▶ CO_2 фоизини ўлчанг.
- ▶ Ўлчанган қийматни текширинг (→ Жад. 12, б. 28).
- ▶ Агар CO_2 даражаси белгиланган диапазондан ташқарида бўлса, ўзгартиринг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида қарши босим ва $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$ даражасини қайд қилиб қўйинг (→ § 14.7, б. 58).
- ▶ Агар чиқинди газлар лимитдан ташқарида бўлса, газ клапанини алмаштиринг.
- ▶ Чиқинди газни текшириш режимини ўчиринг.
- ▶ Чиқинди газ анализаторини олиб ташланг.
- ▶ Чиқинди газ учун синов нуқтасида тикинни ўрнатинг.


Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапанни ростлаш кўрсатмалари

Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапанни ростлаш чиқинди газлар лимитдан ташқари ёки газ тури завод созламаларидан бошқача бўлганда тавсия этилади. Агар чиқинди газлар лимитлардан ташқари бўлса:

- ▶ Жихознинг маҳсулот ёрлиғида завод газ турини текширинг (→ 2.4 "Маҳсулот ёрлиғи").
- ▶ Созлама маълумотлари жадвалида O_2 қийматларини текширинг (→ Jadval 12 "Созлама маълумотлари").
- ▶ Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапанни ростлашдан олдин кўрсатма учун оқим диаграммасидаги (→ Rasm 33 "Ростлаш кўрсатмалари оқимли диаграмма") ростлаш кўрсатмаларига амал қилинг.



Агар қийматлар диапазондан ташқарида бўлса, жиҳоз текширилиши, техник хизмат кўрсатилиши, сервис кўрсатилиши ёки ўрнатувчи фойдаланишдан олиб ташлаши керак. Ростлаш винти ёрдамида жиҳоз завод созламасига тикланиши мумкин (→ "Завод созламаларига тиклаш").



0010053505-001

Rasm 33 Ростлаш кўрсатмалари оқимли диаграмма

- ▶ Агар винтни ростлаш зарур бўлса, завод аслига тиклаш воситасининг (→ "Завод созламаларига тиклаш") изоҳига қаранг.

Завод созламаларига тиклаш

CO₂/O₂ ростлаш винтини бураш орқали жиҳозни тиклаш мумкин. Бурилишлар сони газ турига (→ 2.4 "Маҳсулот ёрлиғи") боғлиқ бўлади.

- 125–150 kW жиҳозлар учун:
 - Очиқ ҳолатга етгунча винтни соат мили бўйлаб буриг. Етганда бурилишлар сонини санаган ҳолда винтни соат милига тескари буриг.

Жиҳоз тури	Ҳар газ турига буришлар			
	G20	G25	G25.3	G31
GC7000WP 125	23	15	18	37
GC7000WP 150	23	15	18	37

Jadval 11 Завод созламалари буришлари

Созлама маълумотлари

Жиҳоз	Газ тури	Горелка учлик [мм]	Тўлиқ юклама			Паст юклама		
			CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]
GC7000WP 125 - GC7000WP 150	G20	11,5	8,9± 0,3	5,1± 0,5	<250	8,3± 0,3	6,1± 0,5	<100
	G25	14,0	8,9± 0,3	4,8± 0,5		8,3± 0,3	5,9± 0,5	
	G25.3	14,0	8,9± 0,3	4,8± 0,5		8,3± 0,3	5,9± 0,5	
	G27	-	8,9± 0,3	4,7± 0,5		8,3± 0,3	5,8± 0,5	
	G2.350	-	-	-		-	-	
	G31	9,5	10,0± 0,3	5,7± 0,4		9,5± 0,3	6,5± 0,4	

Jadval 12 Созлама маълумотлари

8.7 Ҳаво қаршилигида [R₀] иссиқлик алмашувчини ўлчаш

Ифлосланиш даражаси иссиқлик алмашувчи орқали ҳаво қаршилигини ўлчаш орқали аниқланиши мумкин. Дастлабки ишга туширишда ҳаво қаршилиги маълумот қиймат [R₀] сифатида ишлатилиши керак. Кетма-кет кўрик ёки техник хизмат давомида ўлчов [R_x] ифлосланишни кўрсатиш белгиси сифатида ишлатилиши керак.

- ▶ Жиҳозни ўчириш.
- ▶ Олд панелни олинг.
- ▶ Конденсат таглигининг қопқоғини ечиб олинг (→ 42 расм, 39-б.).
- ▶ Ростлаш винтини 2 марта бураб газ/ҳаво нисбати синов портини очинг (→ § 8.3, 24-б.).
- ▶ Босим ўлчагични «0» га созланг.
- ▶ Босим ўлчагични газ/ҳаво нисбати синов портига уланг.
- ▶ Жиҳозни ишлатинг.
- ▶ **Иш-ни текшириш > Вентилятор** менюсини очинг.
- ▶ **Иш-ни текшириш** ишга тушинг. Энди вентилятор ёнади. Бу функцияни текширишда горелка ёниқ қолади.
- ▶ Ҳаво қаршилиги Паскалда [Pa] ўқилади.
- ▶ Ўлча ш ҳисоботида ўлчовни қайд қилинг (→ § 10.18, 45-б.).
- ▶ **Иш-ни текшириш** ни тўхтатинг.
- ▶ Газ/ҳаво нисбати синов портини ёпинг.
- ▶ Конденсат таглигининг қопқоғини қайта бириктиринг.

8.8 Ионлаш токини ўқиш

- ▶ Чиқинди газ инспектор режимини очинг (→ § 9.4.3, 36-б.).
- ▶ Энг кичик эҳтимолий қийматни созланг.
- ▶ **Маълумот > Ионланиш оқими** менюсини очинг.
- ▶ Ионлаш токини ўқинг.




Ионлаш токи камида 2 µA бўлиши керак.

- ▶ Агар қиймат пастроқ бўлса, газ/ҳаво нисбати ва ўт олдиригични текширинг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботида ўқилган қийматни [µA] қайд қилинг (→ § 14.7, 58-б.).
- ▶ Чиқинди газ инспектор режимини фаолсизлантиринг.

8.9 (Чиқинди) газ маҳкамлигини текширинг**XABARNOMA****Қисқа туташув сабабли иситкичга зарар етиши.**

- ▶ Газ сизиб чиқишини аниқлаш спрейдан фойдаланганда қопқоқ тиқинлари, кабеллар ва қисмлар.
- ▶ Иссиқлик қозони иссиқлик чиқаришига ишонч ҳосил қилинг.
- ▶ Жиҳозни ишлатинг.
- ▶ Чиқинди газ инспектор режимини очинг (→ § 9.4.3, 36-б.).
- ▶ Қийматни 50% қилиб созланг.
- ▶ Тасдиқланган сизиб чиқишни аниқлаш воситаси ёки қурилма ёрдамида барча газ ташувчи қисмларни текширинг.
- ▶ Чиқинди газ тизимининг маҳкамлиги ва ўрнатиш/кронштейнларни текширинг.



Расм 34 Газ йўлини текшириш

- ▶ Эҳтимолий сизиб чиқиш сабабини аниқланг ва тузатинг.
- ▶ Чиқинди газ инспектор режимини фаолсизлантиринг.

8.10 Иссиқлик қозонининг ишлашини текшириш

- ▶ Уланган контроллерда ҳароратни ўзгартиринг ва иссиқлик қозони ишлашини қўллаб-қувватлаш учун бир неча дақиқалардан кейин горелка ишга тушишини текширинг.
- ▶ Тааллуқли бўлса: DHW жўмрагини очинг, DHW ҳарорати ва чиқариладиган миқдори текширинг.

8.11 Якунлаш иши


- ▶ Олд қопламани ўрнатинг.
- ▶ Ишга тушириш ҳисоботини тўлдиринг (→ § 14.7, 58-бет).

8.12 Операторга кўрсатма бериш

- ▶ Фойдаланувчини иситиш тизими ва иссиқлик қозонининг ишлаши билан таништиринг.
- ▶ Операторга сувни иситишда тез-тез қайта тўлдиришга тўғри келаётган бўлса, бу тизими носозлиги ва/ёки ундан сизиб чиқаётгани белгиси экани ҳақида таъкидланг (оператор журналига мувофиқ керакли сув сифатини таъминланг).
- ▶ Операторга керакли сув сифати ҳақида хабар беринг ва сувни иситишда тизими қайта тўлдирилишини айтинг.
- ▶ Операторга у бирор ўзгартириш ёки таъмирлаш ишларини ўтказмаслигини айтинг.
- ▶ Қўрик, тозалаш ва техник хизматни тўғри амалга оширмаслик ёки умуман ўтказиб юборишнинг оқибатларига (моддий зарар, тан жароҳати ва ҳаёт учун хавф) урғу беринг.
- ▶ Ис газы (CO) билан алоқадор хавфларга эътиборини қаратинг ва CO детекторларидан фойдаланинг.
- ▶ Операторга техник ҳужжатларни топширинг.

9 Ишга тушириш жараёни

9.1 Бошқарув панели шарҳи



Rasm 35 Бошқарув панели

- [1] Дисплей
- [2] ▲ ва ▼ тугмалари
- [3] Сувни иситиш босими дисплейи
- [4] ↶ тугмаси
- [5] ОК тугмаси
- [6] Меню тугмаси
- [7] Иссиқ сув тугмаси
- [8] Иситиш тугмаси
- [9] Горелка дисплейи



Фойланувчи менюларининг тавсифи учун фойдаланиш қўлланмасига қаранг.

9.2 Қурилмани ёқиш

- ▶ Жихозни ёқиш/ўчириш калити ёрдамида ёқинг (→ 1 расм, 6-бет).

Қурилма биринчи марта ёқилганда тилни созланг.

- ▶ Тилларни варақлаш учун ▲ ёки ▼ тугмасини босинг.
- ▶ Керакли тилни танлаш учун ОК тугмасини босинг.



Дисплей **Сифон тўлд. даст** белгисини кўрсатса, тагликни тўлдириш дастури фаол. Жихозда конденсат таглиги тўлдирилади (→ 9.3 боб, 30-бет).

9.3 Сифонни тўлдириш дастури

Сифонни тўлдириш дастури қурилма ёки регуляторда ўрнатувчи томонидан автоматик ёки оддий усулда фаоллаштирилади. Ишга туширишдан олдин конденсат сифонини тўлдириш (→ 17-бет).

Сифонни тўлдириш дастури сервис менюсида **> Созламалар > Махсус функция > Сифон тўлд. даст** остида тўлдирилади.

Сифонни тўлдириш дастури фаол бўлганда **Иссиқ сув** менюсига кириш, **Иситиш** менюси ва сервис менюси мавжуд бўлади.

Сифонни тўлдириш дастури қуйидаги ҳолатларда автоматик фаоллаштирилади:

- Ёқиш/ўчириш калити ёрдамида қурилма ёқилади.
- Горелка камида 28 кун фойдаланишда бўлмаган.
- Ёздан қишки режимга алмашгандан кейин.

Иситиш учун иссиқлик талаби бўлганда қурилма 15 дақиқа паст иссиқлик қувватида ушлаб турилади. Сифонни тўлдириш дастури қурилма оширилган минимал сиғимда 15 дақиқа ишлагандан кейин фаол ҳолатда қолади.

Сифонни тўлдириш дастури давомида дисплейда **Сифон тўлд. даст** пайдо бўлади.

Дудбўронни тозалаш режими чиқарилганда сифонни тўлдириш дастури узилади.

9.4 Хизмат менюсидаги созламалар

Кўплаб қурилма функциялари сервис менюсида созланиши ва текширилиши мумкин. Ўз ичига олади:

- **Маълумот:** кўриш маълумоти
- **Созламалар:** умумий ва қурилмага хос созламалар
- **Иш-ни текшириш:** функцияни текшириш учун созламалар ва функция текшируви бошланиши
- **Аслига тиклаш:** завод созламаларига тиклаш, техник хизмат оралиқларини тиклаш

9.4.1 Сервис менюсидан фойдаланиш

Сервис менюсини очиш

- ▶ Сервис менюси пайдо бўлгунча DHW тугмаси ва Иситиш тугмасини бир вақтда босиб туриш.

Сервис менюсини ёпиш

- ▶ DHW тугмаси ва Иситиш тугмасини босинг.

-yoki-

- ▶ ↩ тугмасини босинг.

Меню бўйлаб кезиш

- ▶ Меню ёки меню элементини белгилаш учун ▲ тугмаси ёки ▼ тугмасини босинг.
- ▶ **ОК** тугмасини босинг.
Меню ёки меню элементи кўрсатилади.
- ▶ Кейинги юқорироқ меню даражасига қайтиш учун ↩ тугмасини босинг.

Ўрнатилган қийматларни ўзгартириш

- ▶ Меню элементини ОК тугмаси билан танланг.
- ▶ Керакли қийматни танлаш учун ▲ ёки ▼ тугмасини босинг.
- ▶ **ОК** тугмасини босинг.
Янги қиймат сақланади.

Қийматларни сақламай, менюдан чиқиш

- ▶ ↩ тугмасини босинг.
Қиймат сақланмайди.

9.4.2 Сервис менюси

Хизмат кўрсатиш менюсининг қисқача баёни

Сервис менюси нинг қисқача баёни		Жадвал
Маълумот		→ Жад. 14
	Иш ҳолати	
	Жорий носозлик	
	Носозлик тарихи	
	Иссиқ. аж	
	Иссиқ сув	
	Тизим	
Созламалар		→ Жад. 15
	Гидравлик	
	Иситиш	
	Иссиқ сув ¹⁾	
	Насос	
	Махсус функция	
	Техник хизмат	
	Чегаралар	
	Иссиқлик эгри чиз ²⁾	
Иш-ни текшириш		→ Жад. 16
	Тест фаоллаш-ди	
Аслига тиклаш		→ Жад. 17
	Асосий созлама	
	Сервис дисплейи	
	Носозлик тарихи	
Демо режими		→ Жад. 18
	Ҳа	
	Йўқ	

1) Меню фақат тегишли модул ва/ёки созлама билан биргаликда кўрсатилади.

2) I2 иситиш эгри чизигини ёқиш учун кўприк бўлиши керак.

Jadval 13 Хизмат кўрсатиш менюсининг қисқача баёни

Меню Маълумот

Меню элементи	Созламалар/ростлаш диапазони	Изоҳ/чеклов
Иш ҳолати	–	→ Жад. 26, бет 52
Жорий носозлик	–	→ Жад. 27, бет 52
Носозлик тарихи	–	
Ис-лик ген-тор		
Макс. исит қув.	–	
Жорий ИС ҳар.	–	Ташқи жиҳоз ҳарорати
Оқим мўл-л ҳар.	–	
Нам терм. ҳар.	–	
Гид. калит ҳар. ¹⁾	–	Сепаратордаги ҳарорат
Қайтиш ҳарорат	–	°C жорий қайтиш ҳарорати
Иситиш режими	–	
Жор. ис-кич реж	–	Жорий горелка модуляцияси
Иситкич қуввати	–	Жорий горелка қуввати кВт да
Ионланиш оқими	–	Жорий ионлаш токи µА да
Насос режими	–	
Ташқи ҳарорат	–	Жорий ташқи ҳарорат °C да
Ис.конт.1 насос ¹⁾	–	Сепараторнинг пастки оқимига насос ўрнатилган
Қозон ишга туш	–	Ишга туширишдан бери горелка ишга тушишлари сони
Иш соатлари	–	Ишга туширишдан бери тизимнинг ишлаш вақти
Сув босими	–	Жорий ишлаш босими барда
Иссиқ сув¹⁾		
Макс. унумдор.	–	
ИС жорий ҳар. ¹⁾	–	
ИС жорий ҳар. ¹⁾	–	Цилиндрда жорий сув ҳарорати
ИС мўлжал ҳар. ¹⁾	–	Иссиқ сув ҳарорати созиламаси қиймати
Тизим		
Бошқ блоки вер.		Бошқарув блокиннинг дастур версияси
Бошқ қур вер.	–	Бошқарув қурилмасининг дастур версияси
Код рақ.	–	Кодловчи вилка рақами
Код вер.	–	Кодловчи вилка версияси

1) Маълумотлар фақат тегишли модул ва/ёки созиламалар билан биргаликда кўрсатилади.

Jadval 14 Меню Маълумот

Созламалар менюси



Завод созламалари қуйидаги жадвалда **белгиланган**.

Меню элементи	Созламалар/ростлаш диапазони	Изоҳ/чеклов
Гидравлик		
Гидравлик калит		Сепараторнинг ҳарорат датчиги уланиши
	• Ўч	• Сепаратор тизимга ўрнатилмаган
	• NTC қурилма	• Сепаратор ўрнатилган, ҳарорат датчиги деворга ўрнатилган қозонга уланган
	• NTC модул	• Сепаратор ўрнатилган, ҳарорат датчиги иситиш занжири модулига уланган
	• NTC ўчиқ	• Сепаратор ўрнатилган, лекин ҳарорат датчиги уланмаган
ИС конф-цияси	• Ўрнатилмаган • 3 йўлли клапанни ўрнатиш • Бакни тўлд. насосини гид.калит ост. ўрнат • Бакни тўлд. насоси ўрнатилди	
Ис.контур 1 конф.	• Ўрнатилмаган • Насос гид. калит остига ўрнатилган	
Насослар конф.	• Тизим насоси	
Иситиш		
Макс. исит қув.	• 50 100%	Максимал чиқарилган иссиқлик қуввати [%]. Табиий газ қурилмаларида: ► Газ тезлигини ўлчанг. ► Созламалар жадваллари билан олинган қийматларни солиштиринг (→ Боб 34, бет 57). ► Четланишларни тузатинг.
Соат қулф. вақти	• 5 ... 10 ... 60 дақ	Вақт оралиғи горелкани ёқиш ва уни қайта ёқиш орасидаги минимал кутиш вақтини белгилайди.
Соат қулф. ўч	• 2 ... 6 ... 15 К	Горелка ўчирилгунча жорий оқим ҳарорати ва созланган оқим ҳарорати орасидаги фарқ.
Соат қулфлаш ёқ	• -15 -6 ... 2 К	Горелка ёқилгунча жорий оқим ҳарорати ва созланган оқим ҳарорати орасидаги фарқ.
Иссиқ сув¹⁾		
Макс. ИС унд-лик	• 50 100 %	Максимал тасдиқланган иссиқ сув чиқиши [%].
Циркул. насос	• Ўч • Ёқ	
Қулф. цир. насос	• 1 x 3 дақ/соат • 2 x 3 дақ/соат • 3 x 3 дақ/соат • 4 x 3 дақ/соат • 5 x 3 дақ/соат • 6 x 3 дақ/соат • Давомли	Иссиқ сув циркуляция насоси ишга тушади 1 ... 3 дақиқадан соатига 6 марта ёки мунтазам ишлаш.
ТД ҳарорат	• 60 70 ... 80 °C	Термал дезинфекция вақтида иссиқ сув ҳарорати.
ТД бошлаш	• Ҳозир бошлансинми?	Термал дезинфекцияни бошланг.
ТД тўхтатиш	• Ҳозир бекор қил-ми?	Термал дезинфекцияни бекор қилинг.
Насос		
Насос алм. режим	• Қувват тежаш • Иссиқлик талаби	• Энергияни тежаш: ташқи ҳарорат регулятори билан иссиқлик тизимлари учун иссиқлик насосининг интеллектуал ўчиши. Талаб этилса, иссиқлик насоси ёқилади. • Иссиқлик талаби билан: оқим ҳарорати контроллери иссиқлик насосини ёқади. Агар иссиқлик энергия талаби бўлса, иссиқлик насоси горелка билан ишга тушади.
Мин. унумдорлик	• 35 ... 100%	Минимал иссиқлик қувватида насос қуввати. Фақат Насослар картаси 0 га созланганда мавжуд.

Меню элементи	Созламалар/ростлаш диапазони	Изоҳ/чеклов
Макс. унумдор.	• 10 ... 80 ... 100%	Максимальный коэффициент производительности насоса. Факт Насосов картаси 0 га созланганда мавжуд.
Насос қулф. вақт	• 0 ... 24 × 10 сония	Ташқи 3 каналли клапан якуний ҳолатига етгунча ички насос қулфланади.
Насос юриши	• 1 5 ... 60 дақ, 24 соат	Иссыклик насосининг ҳаддан ортиқ ишлаш вақти: насоснинг ҳаддан ортиқ ишлаши иссыклик талаби тугаганда бошланади.
Вентиляция функ.	• Ўч • Авто • Ёқ	Техник хизматдан кейин вентиляция функцияси ёқилиши мумкин. Вентиляция давомида қуйидаги стандарт дисплейнинг маълумот майдонида пайдо бўлади Вентиляция функ.
Сифон тўлд. даст	• Ўч (фақат техник хизмат давом этаётганда рухсат берилади) • Мин. битта қурил. • Мин. бир исит.	Сифонни тўлдириш дастури қуйидаги ҳолатларда фаоллашади: • Қурилма ёқиш/ўчириш калити ёрдамида ёқилганда • Горелка камида 28 кун ишламаганда • Ишлаш режими ёзги режимдан қишки режимга алмашганда • Қурилманинг завод созламалари тиклангандан кейин Келаси сафар иситиш учун иссыклик талаби бўлганда жиҳоз 15 дақиқа паст иссыклик қувватида сақланади. Сифонни тўлдириш дастури қурилма паст иссыклик қуввати билан 15 дақиқа ишлатилганда фаол бўлади. Тутқични тўлдириш дастури ишлаётганда қуйидаги стандарт дисплейнинг маълумот майдонида пайдо бўлади Сифон тўлд. даст
3 ЙК ўрта ҳол. ¹⁾	• Йўқ • Ҳа	Меню функциясидан фойдаланиб бўлмайди.
Мин. босим	• 0,6 0,8 бар	
Мўлжал босим	• 1,0 ... 1,3 ... 1,7 бар	
Техник хизмат		
Тех хизмат тури	• Қуйидагисиз • Иситкич иш вақти: 1000 ... 6000 ст • Тех хизмат сана ²⁾ • Иш вақти: 1 ... 72 ой	
Чегаралар		
Макс. оқим ҳар.	• 30 ... 85 °C	Оқим ҳарорати учун ростлаш диапазонини чеклайди.
Макс. ИС ҳар. ¹⁾	• 35 ... 60 ... 80 °C	Иссык сув ҳарорати учун ростлаш диапазонини чеклайди.
Мин. қурил. қув.	• 14 ... 50%	Минимал иссыклик қуввати. Минимал созлама қиймати жиҳоз қувватига қараб фарқ қилиши мумкин.
Иссыклик эгри чиз ³⁾		
Фаоллаштириш	• Ҳа • Йўқ	Ташқи ҳарорат регуляторини улашда қурилмада ростлаш талаб этилмайди. Тизим бошқарув блоки бу созламани оптималлайди. Бу хизмат чизиқли иситиш диаграммаси билан оддий, ташқи ҳарорат регуляторини фаоллаштиради. Ёқиш/ўчириш киришига боғлиқ равишда иситиш ёқилади ёки ўчирилади.
Иссык эгри чиз ас	• 20 ... 90 °C	Агар бошқарув блоки фаоллаштирилса, бу чиқади. Бу иссыклик диаграммасининг асосий нуқтасига созлаш учун ишлатилиши мумкин, у +20 °C ташқи ҳароратга мос келади.
Иссык эгри чиз ох	• 20 ... 90 °C	Агар бошқарув блоки фаоллаштирилса, бу чиқади. Бу иссыклик диаграммасининг асосий нуқтасига созлаш учун ишлатилиши мумкин, у -10 °C ташқи ҳароратга мос келади.

Меню элементи	Созламалар/ростлаш диапазони	Изоҳ/чеклов
Ёзги режим	• 0 ... 16 ... 30 °C	Агар бошқарув блоки фаоллаштирилса, бу чиқади. Бу иситиш тизими ёзги режимга алмашадиган ташқи ҳарорат чегарасини созлаш учун ишлатилиши мумкин.
Антифриз	• Ҳа • Йўқ	
Сов-лик чег ҳар.	• 0 ... 5 ... 10 °C	Тизимни музлашдан ҳимоялаш учун ҳарорат қиймати. Агар антифриз функцияси фаоллаштирилса, бу сервис функцияси мавжуд бўлади. Агар ташқи ҳарорат музлаш чегараси ҳароратидан ошиб кетмаса, иссиқлик занжиридаги иситиш насоси ёнади.

- 1) Меню фақат тегишли модул ёки созлама билан биргаликда кўрсатилади.
- 2) Ийтиш контроллери билан
- 3) Меню фақат ташқи датчик ва I2 кўприги комбинацияси билан биргаликда кўрсатилади.

Jadval 15 Созламалар менюси

Меню Иш-ни текшириш

Меню элементи	Созламалар/ростлаш диапазони	Изоҳ/чеклов
Тест фаоллаш-ди		
Ўт олдириш	• Ёқ • Ўч	Доимий ўт олдириш. Газ таъминотисиз доимий ўт олдириш воситасида ўт олдиришни текширинг. ► Ўт олдириш трансформаторига зарар етишининг олдини олиш учун: функцияни максимал 2 дақиқага ёниқ қолдиринг.
Вентилятор	• Ёқ • Ўч	Вентилятор газ таъминоти ёки ўт олдиришсиз ишламоқда.
Насос	• Ёқ • Ўч	Доимий насос ишлаши (ички ёки ташқи насослар).
Бакни тўлдириш ¹⁾	• Ёқ • Ўч	Қатламли зарядлаш насосининг доимий насоси ишлаши
3 йўлли клапан ¹⁾	• Иситиш • Иссиқ сув	3 йўлли клапаннинг доимий ҳолати.
Ис.конт.1 насос ¹⁾	• Ёқ • Ўч	Доимий Ис.конт.1 насос ишлаши (сепараторнинг пастки оқими) Ис.конт.1 насос ўрнатилганда.
Циркул. насос ¹⁾	• Ёқ • Ўч	Доимий иссиқ сув циркуляция насоси.
Ион-тор ген-тор	• Ёқ • Ўч	Алангадаги ионлаш ўлчови функциясини текширинг.

- 1) Меню фақат тегишли модул ёки созлама билан биргаликда кўрсатилади.

Jadval 16 Меню Иш-ни текшириш

Меню Асига тиклаш

Меню элементи	Созламалар/ростлаш диапазони	Изоҳ/чеклов
Асосий созлама	Асига тиклансинми?	Иссиқлик манбасининг барча созламалари ва тегишли бўлса, бошқарув блоки тегишли бирламчи созламасига қайтарилади. Тизим бундай асига тиклашдан кейин қайта ишга туширилишини талаб қилади.
Сервис дисплейи	Стан-рт тиклансинми?	Техник хизматни асига тиклаш
Носозлик тарихи	Ўчирилсинми?	Олдин техник хизматни асига тикланг. Иссиқлик генераторининг носозлик тарихи ва тегишли бўлса, бошқарув блоки ўчирилади. Агар ҳозирда носозлик мавжуд бўлса, у дарҳол киритилади.

Jadval 17 Меню Асига тиклаш

Меню Демо режими

Меню элементи	Созлама/ростлаш диапазони	Эслатма/чеклов
Демо режими	• Ҳа • Йўқ	▶ Демо режимидан чиқиш учун: қурилмани ўчиринг ва ЁҚИШ/ЎЧИРИШ калити билан қайта ёқинг.

Jadval 18 Меню Демо режими

9.4.3 Чиқинди газ инспектор режими

Чиқинди газ инспектор режимида қурилма максилма номинал иссиқлик қуввати билан ишга тушади. Пастроқ номинал иссиқлик қуввати дудбўронни тозалаш режими фаоллаштирилганда созланиши мумкин.

- ▶ Радиатор клапанларини очиб, иссиқлик ўтишини таъминланг.



Ўлчаш ёки созулмалар қилиш учун 30 дақиқа вақтингиз бўлади. Бу вақтдан кейин жиҳоз нормал ишлашга қайтади.

- ▶ Тескари санаш тугаб, **Мўри тозаловчи** кўрсатилгунча **OK** тугмасини босинг.
- ▶ **Ҳа** билан тасдиқланг.
Дисплей иссиқлик қувватининг максимал фоизини **100 %** ва оқим ҳароратини кўрсатади..
Номинал иссиқлик қуввати ▼ тугмаси билан 1 % қадамларда камайтирилиши мумкин.
- ▶ Тўғридан-тўғри минимал номинал иссиқлик қувватини созлаш учун ▲ тугмасини босинг.
Дисплей иссиқлик қувватининг минимал фоизи ва оқим ҳароратини кўрсатади.
- ▶ Дудбўронни тозалаш режимини тугатиш учун ↔ тугмасини босинг.
- ▶ **Ҳа** билан тасдиқланг.
- ▶ Радиатор клапанларини асл ҳолатига тикланг.

9.4.4 Иссиқлик дезинфекцияси

Иссиқ сув легионелла каби бактерия билан ифлосланишининг олдини олиш учун узоқ вақт ишлатилмагандан кейин иссиқлик дезинфекциясини тавсия қиламиз.

**ДИККАТ****Куйиш туфайли жароҳатланиш хавфи бор!**

Термал дезинфекция жараёнида аралашмаган қайноқ сувни чиқариб ташлаш жиддий куйишларга олиб келиши мумкин.

- ▶ Термал дезинфекция учун максимал созланган иссиқ сув ҳароратидан фойдаланинг.
- ▶ Хонадон аҳлига куйиш хавфи ҳақида хабар беринг.
- ▶ Термал дезинфекцияни иш вақтидан ташқарида бажаринг.
- ▶ Аралашмасиз иссиқ сувни олиб ташламанг.

Тўғри иссиқлик дезинфекцияси DHW тизими, жумладан, чиқариш нуқталарини қамраб олади.

- ▶ Иссиқлик контроллерининг иссиқ сув дастурида иссиқлик дезинфекциясини созланг (→ иссиқлик контроллери фойдаланиш қўлланмаси).
- ▶ DHW чиқиш нуқталарини ёпинг.
- ▶ Мунтазам фойдаланиш учун DHW циркуляция насосини созланг.
- ▶ Максимал ҳароратга етгунча кутинг.
- ▶ Барча DHW чиқариш нуқталарини яқинидан бошлаб энг узоғигача очинг ва камида 3 дақиқа барча чиқариш нуқталаридан минимал 70 °C иссиқ сув оқиб чиққунча иссиқ сув чиқаринг.
- ▶ Оригинал созулмаларга тикланг.

10 Текширув ва техник хизмат**ЕНТИҲОТ****Портлаш хавфи**

- ▶ Газ ташувчи қисмларда ишлашдан олдин газ клапанини ёпинг.
- ▶ Ишни якунлагандан кейин газ ташувчи қисмларнинг мустаҳкамлигини текширинг.

**ДИККАТ****Чиқинди газдан заҳарланиш**

- ▶ Иш якунлангандан кейин чиқинди газни йўналтириш қисмларининг маҳкамлигини текширинг.

**ДИККАТ****Электр токи уриши**

- ▶ Ўлчаш ва иссиқлик қозонини ростлашда горелка бошқарув блоки, вентилятор ёки насосга тегманг. Уларда 230 V қисмлар бор.
- ▶ Электр тизимларда ишлашдан олдин иссиқлик қозонини ўчиринг.

**ДИККАТ****Хавфсизлик датчиклари носозлиги**

Ўрнатиш жойида хавфсизлик датчикларини ишлаши (масалан, CO, CO₂ ва газ детекторлари) мунтазам текширилиши керак.

- ▶ Кўрик ёки техник хизмат давомида тегишли хавфсизлик датчикларининг ишлашини текширинг.
- ▶ Хавфсизлик датчиги учун кўрсатмаларда қандай текшириш ҳақида ўқишингиз мумкин.
- ▶ Тегишли хавфсизлик датчикларидаги нуқсонлар дарҳол тузатилиши керак.

10.1 Мухим билдиргилар

Қуйидаги ўлчаш қурилмалари ва воситаларни текширишингиз керак:

- Ўлчаш аниқлиги 0,01 мбар бўлган босим ўлчагич.
- Чиқинди газ таҳлилини ўлчаш қурилмаси.
- Пластик чўткали тозалаш чўткаси.
- ▶ Фақат оригинал эҳтиёт қисмларни ўрнатинг.
- ▶ Ишни бажаришда барча бўш зичлагичларни алмаштиринг.

Кўрик ва техник хизмат оралиғи

Деворга ўрнатиладиган газ конденсат қозони тўғри ва хавфсиз ишлашини таъминлаш учун қуйидаги оралиқларга риоя қилиш керак:

- **Кўрик:** ҳар йили,
- **Техник хизмат:** ҳар 2 йилда ёки горелка 4000 соат ишлагандан кейин (қайси биринчи келишига қараб).

Кўрик ёки техник хизматни амалга оширишда қуйидаги вазифалар бажарилиши керак:

		Кўрик	Техник хизмат
Умумий иш	→ § 10.2	■	■
Тозалаш	→ § 10.3 - § 10.10	--	■
Ўлчовларни текшириш	→ § 10.11 - § 10.15	■	■

Jadval 19 Амалга ошириладиган ишлар

10.2 Умумий ишлар

Кейинги ишлар бу ҳужжатда батафсил изоҳланади. Шунингдек, қуйидагиларни ҳам бажариш керак:

- ▶ Иссиқлик тизимининг умумий ҳолатини текширинг.
- ▶ Иссиқлик тизимини визуал ва функционал текширинг.
- ▶ Ҳаво олиш ва чиқинди газлар тизимининг ишлаши ва хавфсизлигини текширинг.
- ▶ Барча газ ва водопровод қувурларини коррозияга текширинг.
- ▶ Барча коррозияли линияларни алмаштиринг.
- ▶ Мембранали кенгайтириш бакидаги бирламчи босимни текширинг.
- ▶ Ҳар йили антифризларнинг концентрацияси/иситиш учун сувдаги қўшимча моддаларни текширинг.
- ▶ Зарур бўлса, сув тайёрлаш картриджларининг (қуйиш канали) иш ҳолати ва чидамлилигини текширинг.
- ▶ Йиллик текширув вақтида ростлаш, бошқариш ва сақлаш қурилмаларининг ишлаши ва имкони бўлса, тўғри созланишини текширишингиз керак.

Иш соатлари ўқиш

Менюда дастлабки ишга тушириш кўрсатилгунча ўтган **Иш соатлари** сони. **Иш соатлари** сони қуйидагини кўрсатади:

- Профилактик чора сифатида қисмлар алмаштирилиши керак.
- Тех хизмат тури ўзгартирилиши керак.
- ▶ **Маълумот > Ис-лик ген-тор > Иш соатлари** менюсини очинг.
- ▶ **Иш соатлари** сонини ўқинг.
- ▶ Қисмлар алмаштирилишига қараб қиймат ўқилишига асосан текширинг (→ § 10.16.1, 41-6.).
- ▶ Техник хизмат протоколида қийматни қайд қилинг (→ § 10.17, 44-6.).
- ▶ Яқинда ўқилган қиймат ва техник хизмат протоколида олдинги қиймат орасида фарқни олинг.
- ▶ Бу фарққа асосан Тех хизмат тури созламасини текширинг ва керак бўлса, ростланг (→ § 8.2, 24-6.).


Қозон ишга туш ўқиш

Менюда дастлабки ишга тушириш кўрсатилгунча ўтган **Қозон ишга туш** сони. **Қозон ишга туш** сони қуйидагини кўрсатади:

- Профилактик чора сифатида қисмлар алмаштирилиши керак.
- ▶ **Маълумот > Ис-лик ген-тор > Қозон ишга туш** менюсини очинг.
- ▶ **Қозон ишга туш** сонини ўқинг.
- ▶ Қисмлар алмаштирилишига қараб қиймат ўқилишига асосан текширинг (→ § 10.16.1, 41-6.).
- ▶ Техник хизмат протоколида қийматни қайд қилинг (→ § 10.17, 44-6.).
- ▶ Горелка қистирмасини [3] ечиб олинг.


10.3 Газ-ҳаво блокинни олиб ташлаш

- ▶ Вентилятордан электр вилкасини олиб ташланг.
- ▶ Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапан вентури трубкаси орасидаги газ шлангини олиб ташланг.




Rasm 36 Газ шлангини олиб ташлаш

- ▶ Ҳаво коллекторини вентури трубкасидан [1] олиб ташланг. **Диққат!** Ҳаво коллектори босимни компенсациялаш шлангида [2] Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапан билан уланади.
- ▶ Ҳаво коллекторини қозонда ва босимни компенсациялаш шлангини газ рампаси ва Ҳаво коллектори билан уланган ҳолда қолдирилинг.



Rasm 37 Ҳаво коллекторини ечиб олиш

- ▶ Газ-ҳавони аралаштириш қувуридаги [1] гайкаларни бўшатинг.
- ▶ Газ-ҳавони аралаштириш қувурини вентилятор [2] билан ечиб олинг.




Rasm 38 Газ-ҳавони аралаштириш қуварини қисмларга ажратиш

- [1] Газ-ҳавони аралаштириш қувири гайкалари
- [2] Газ-ҳавони аралаштириш қувири
- [3] Горелка қистирмаси



Горелка ечиб олиш тутқичи билан жиҳозланган. Горелка иссиқлик алмаштирувчидан [1] етиш ва ечиб олиш тутқичини тутиш орқали осонлик билан ечиб олинishi мумкин.


- ▶ Газ-ҳаво аралаштириш шлангининг 4 та винтини [1] жойига қўйинг.
- ▶ Газ/ҳаво бирёқлама клапанини [2] юмшоқ мато ёки чўтка билан тозаланг, кимёвий моддалардан фойдаланманг.



Rasm 39 Газ/ҳаво бирёқлама клапанини тозалаш

- ▶ Горелканинг [2] винтларини бўшатиш.
- ▶ Горелкани иссиқлик алмаштирувчидан чиқаринг.

- ▶ Горелкани вертикал ҳолатга қўйинг.



Rasm 40 Горелкани қисмга ажратиш

10.4 Горелкани тозалаш

ХАВАРНОМА

Нотўғри тозалаш сабабли горелкага шикаст етиш хавфи

Қаттиқ чўтка ёки чангюткича тегиш горелканинг юзасига шикаст етказиши мумкин.

- ▶ Горелкани фақат сиқилган ҳаво ёрдамида тозаланг.

- ▶ Горелкани сиқилган ҳаво ёрдамида тозаланг.

10.5 Иссиқлик алмашувчини тозалаш


ХАВАРНОМА

Нотўғри тозалаш сабабли иссиқлик алмашувчига шикаст етиш хавфи.

- ▶ Иссиқлик алмашувчини тозалаш учун кимёвий воситалардан фойланманг.
- ▶ Тозалаш учун пластик чўтка билан фақат чўткадан фойдаланинг.

- ▶ Чангюткич билан бўш кирларни тозаланг.
- ▶ Бошқа кирларни чўтка билан бўшатиш ва уни чангюткич билан тозаланг.

- Сув билан иссиқлик алмашувчини ювинг.




Rasm 41 Иссиқлик алмашувчини тозалаш

10.6 Конденсат таглиги қопламасини тозалаш

Иссиқлик алмашувчини тозалангандан кейин ҳар доим конденсатор таглигини ифлосланишга текширинг.

- Конденсат таглигининг [1+ 2] қопқоғини ечиб олинг.
- Керак бўлганда конденсат таглиги қопламасини сув билан тозаланг.




Rasm 42 Конденсат таглигининг қопқоғини очинг.

10.7 Сифонни тозалаш

- Мослашувчан шланг ва Т-симон тақсимловчини сифондан ечиб олинг.
- Иссиқлик қозонидаги сифоннинг бирлаштирувчи гайкасини бўшатинг ва винтни тўлиқ очинг [1].

- Сифонни [2] ечиб олинг.




Rasm 43 Иссиқлик қозони сифонини ечиб олинг

- Сифонни ювинг.
- Сув билан сифонни тўлиқ тўлдилинг.
- Сифонни қайта бириктиринг.
- Сифоннинг бўйни конденсат таглигига тўғри уланганини текширинг.
- Бирлаштирувчи гайкани қўлда қотиринг.

10.8 Газ-ҳаво блокини ўрнатинг.


- Иссиқлик алмашувчининг контакт юзаларини тозаланг.
- Горелкани иссиқлик алмашувчига қайта қўйинг
- Қайта қўйишда марказловчи ўқларнинг [1] жойини кузатинг.
- Винтларни (3 Нм) [2] қотиринг.



Rasm 44 Горелкани ўрнатиш


- Янги горелка зичлагичини [1] ўрнатинг.
- Газ-ҳавони аралаштириш қувурини жойланг.

- Газ-ҳавони аралаштириш қувиридаги (17 Нм) [2] винтларни қотиринг.




Rasm 45 Газ-ҳавони аралаштириш қувирини ўрнатиш

- Вентиляторда вилкани уланг.
- Ҳаво коллекторини [1] ўрнатинг.
- Босим компенсация шланги [2] газ калпани ва ҳаво коллекторига тўғри уланишини текширинг.



Rasm 46 Босим компенсация шлангининг уланишларини текширинг

- Газ шлангини ўрнатинг.



Rasm 47 Газ шлангини ўрнатиш

10.9 Ҳаво қаршилигида $[R_x]$ иссиқлик алмашувчини ўлчанг

Ҳаво қаршилигини $[R_x]$ ўлчаш орқали иссиқлик алмашувчи етарлича тозаланганини аниқлаш мумкин. Бу мақсад учун ўлчов дастлабки ишга тушириш ўлчови билан солиштирилади. $[R_0]$ (→ § 10.18, 45-6.).

10.9.1 Тайёрлаш

Тўғри ўлчашни таъминлаш учун тозалаш вақтида чиқарилган кир, шунингдек, иссиқлик қозонини вақтинча ишлатиш орқали қолган ювиш сувини чиқариб ташланг.

- Иссиқлик қозони тизимга иссиқлик чиқаришига ишонч ҳосил қилинг.
- **Иш-ни текшириш > Иситкич** менюсини очинг.
- Қийматни 50% қилиб созлаш орқали **Иш-ни текшириш** ни бошланг.
- Жихозни 2-3 дақиқа ишлатинг.
- **Иш-ни текшириш** фаолсизлантинг.
- Жихозни ўчиринг.

10.9.2 Ҳаво қаршилигини $[R_x]$ ўлчанг

- Конденсат таглигининг қопқоғини ечиб олинг (→ § 10.6, 39-6.).
- Ростлаш винтини 2 марта бураб газ/ҳаво нисбати синов портини очинг (→ § 8.3, 24-6.).
- Босим ўлчагични «0» га созланг.
- Босим ўлчагични газ/ҳаво нисбати синов портига уланг.
- Жихозни ишлатинг.
- **Иш-ни текшириш > Вентилятор** менюсини очинг.
- **Иш-ни текшириш** ишга тушинг.
- Энди вентилятор ёнади. Бу функцияни текширишда горелка ёниқ қолади.
- Ҳаво қаршилиги Паскалда $[Pa]$ ўқилади.
- **Диққат!** Ўлчов давомида ҳаво қаршилиги манфий қиймат сифатида кўрсатилади.
- **Иш-ни текшириш** ни тўхтатинг.
- Газ/ҳаво нисбати синов портини ёпинг.
- Конденсат таглигининг қопқоғини қайта бириктиринг.

10.9.3 Ҳаво қаршилигини $[R_{\Delta}]$ баҳолаш

Иссиқлик алмашувчидан юқоридаги ҳаво қаршилигини баҳолаш учун қуйидаги татбиқ қилинади: $R_0 - R_x = R_{\Delta}$

Ҳаво қаршилигида $[R_{\Delta}]$ максимал пасайиш маҳсулот турига қараб фарқ қилади ва оширилмаслиги керак.

Маҳсулот тури	Макс. R_{Δ}
GC7000WP 125	400 Pa
GC7000WP 150	500 Pa

Jadval 20 Маҳсулот турига боғлиқ ҳаво қаршилигининг максимал пасайиши

1-мисол: GC7000WP 150 билан ҳаво қаршилиги ишга тушириш вақтида ўлчанган $[R_0] = -2083$. Қаршилиқ ўлчови учинчи техник хизмат ташрифи давомида амалга оширилади $[R_3]$. Ҳисоблашга мувофиқ фарқ 500 Pa дан кичик бўлган.

R_0	R_3	R_{Δ}	Ҳаракат
-2083	-1857	226	Ҳаракат зарур эмас

Jadval 21 1-мисол: R_3 да ҳаво қаршилигини баҳолаш

► Техник хизмат протоколида қийматни қайд қилинг (→ § 10.17, 44-б.).

2-мисол: GC7000WP 150 билан ҳаво қаршилиги ишга тушириш вақтида ўлчанган $[R_0] = -2083$. Қаршилиқ ўлчови бешинчи техник хизмат ташрифи давомида амалга оширилади $[R_5]$. Ҳисоблашга мувофиқ фарқ 500 Pa дан каттароқ бўлган.

R_0	R_5	R_{Δ}	Ҳаракат
-2083	-1519	564	Юқори қийматнинг сабабини топинг ва бартараф қилинг.

Jadval 22 2-мисол: R_5 да ҳаво қаршилигини баҳолаш

Бу қуйидаги сабабли бўлиши мумкин:

- Чиқинди газ бирёқлама клапани тикилган.
- Иссиқлик алмашувчида ифлосланиш даражаси жуда юқори.
- Чиқинди газ бирёқлама клапанини нуқсонларга текширинг (→ § 10.16.3, 42-б.).
- Иссиқлик алмашувчини яна бир марта тозаланг (→ § 10.5, 38-бет).
- Агар ҳаво қаршилиги ҳамон юқори бўлса, Bosch мижозларга хизматга мурожаат қилинг.

10.10 Тех хизмат тури тиклаш

Тех хизмат тури созуламасини тиклаш янги техник хизмат оралиғини бошлайди.

- **Аслига тиклаш** менюсини очинг (→ жадвал 17, 35-б.).
- Сервис дисплейи параметрини аслига қайтаринг.

10.11 Газ босимини ўлчаш

- Газ иш босимини (→ § 8.5, 25-б.) ўлчанг.
- Техник хизмат протоколида қийматни қайд қилинг (→ § 10.17, 44-б.).

10.12 CO ва CO₂ ўлчаниши

- CO таркиби ва CO₂ фоизини (→ § 8.6, 25-б.) ўлчанг.
- Техник хизмат протоколида қийматларни қайд қилинг (→ § 10.17, 44-б.).

10.13 Ионлаш токини ўлчаш

- Дисплейда ионлаш токини ўқинг (→ § 8.8, 28-б.).
- Техник хизмат протоколида қийматни қайд қилинг (→ § 10.17, 44-б.).

-yoki-

- Агар қиймат 2 μ дан кичик бўлса, А: ўт олдиригич ва оловни сезиш электродини алмаштиринг (→ § 10.16.2, 42-б.).

10.14 (Чиқинди) газ маҳкамлигини текширинг

- Барча газ ташувчи қисмларнинг маҳкамлигини текширинг (→ § 8.9, 28-б.).
- Вентилцион ҳаво ва чиқинди газни йўналтиришни визуал кўздан кечиринг ва маҳкамлиги ва тўғри ўрнатиш/кронштейнларни текширинг.
- Сифон сув билан тўлдирилган ёки тўлдирилмаганини текширинг ва керак бўлса, тўлдилинг (→ § 10.7, 39-б.).

10.15 Тўғри ишлашини текшириш

- Барча муфтларнинг маҳкамлигини текширинг.
- Ишлаш босимини текширинг ва керак бўлса, яна тўлдилинг. Бундай қилиш орқали сув сифати ҳисобга олинади (→ § 5.3, 13-б.).
- Иссиқлик қозонининг созуламаларини текширинг (→ § 9.4.2, 31-б.).
- Кўрик ва техник хизмат протоколини тўлдилинг (→ § 10.17, 44-б.).
- Олд панелни ёпинг.

10.16 Қисмларни алмаштириш

10.16.1 Компонентлар учун алмаштириш оралиғи



Сўриш қувуридаги ҳаво оқимини тасдиқлаш учун вентилаторнинг ишлашини текширишни бажариш керак. Ҳаво оқими бўлмаган ҳолларда газ-ҳаво интерфейсини очинг, чиқинди газ клапанининг ишлаётганлигини текширинг ва зарур ҳолларда уни алоҳида буюртма қилиниши керак бўлган янгиси билан алмаштиринг. (қаранг: 10.16.3)

Кўрсатилган яроқлилик муддати тугагандан сўнг қуйидаги компонентлар алмаштирилиши керак.

Қайси бири биринчи бўлиб содир бўлишига қараб техник ҳолатига кўра алмаштиринг			
Компонент	Яроқлилик муддати [Йил]	Горелканинг ишлаш вақти [Соат]	Горелка ишга тушади [Рақам]
Қистирмалар ва О-симон ҳалқалар	Қистирмаларни чиқариб олинг ва доимо О-симон ҳалқаларни алмаштиринг.		
Ионизация ва учқунлатиг электроди	2	4000	25 000
Горелка қистирмаси	2	4000	--
Конденсатни тутиш идиши қистирмаси	2	4000	--
Чиқинди газни текшириш клапани	2	4000	--
Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапан	10	--	500 000
Газ шланги	10	20 000	.. ¹⁾

1) Вен ҳаво/газ нисбати назорат клапанини алмаширганда, газ шлангини ҳам алмаштириш тавсия этилади.

Jadval 23 Ҳар бир компонент учун алмаштириш оралиғи

- ▶ Техник хизмат кўрсатиш протоколида компотентларни алмаштириш ҳужжати (→ § 14.7, 6. 58).

10.16.2 Ионлаш ва ўт олдириш электродининг алмаштирилиши

XABARNOMA

Винтларни қотиришда ҳаддан ортиқ юқори моментни қўллаш орқали жиҳозга шикаст етиши.

Ионлаш ва ўт олдириш электродининг винтлари алюминий иссиқлик алмашувчига ўрнатилади. Графит герметикдан фойдаланиш винтларини қўлда қотиришда (қўл воситаларидан фойдаланиш) мустаҳкамликни таъминлайди.


- ▶ Ионлаш ва ўт олдириш электродининг 4 та винтини қўлда қотиринг (**3 Нм**).



Ионлаш ва ўт олдириш электроди учун алмаштириш даврига риоя қилинг.

- ▶ Ионлаш ва ўл олдириш контактини фойдаланиш муддатига қараб алмаштинг (→ Жад. 23, 41-б.).

- ▶ Жиҳозни ўчиринг.
- ▶ Ионлаш ва ўт олдириш электроди винтларини [1] жойига қўйинг.
- ▶ Ионлаш ва ўт олдириш электродини [2 + 3] ечиб олинг.
- ▶ Ионлаш ва ўт олдириш электроди вилкасини ечиб олинг.
- ▶ Иккала зичлагични [4] ечиб олинг.



Rasm 48 Ионлаш ва ўт олдириш электродининг алмаштирилиши

- [1] Винтлар
- [2] Ионлаш электроди
- [3] Ўт олдириш электроди
- [4] Зичлагич


- ▶ Иссиқлик алмашувчининг контакт юзасини тозаланг.
- ▶ Янги зичлагич ва янги ионлаш ва ўт олдириш электродини ўрнатинг.
- ▶ Ионлаш ва ўт олдириш электродининг винтларини қотиринг (3 Нм).
- ▶ Ионлаш ва ўт олдириш электроди вилкасини ўрнатинг.
- ▶ Иссиқлик қозонини ишга тушинг.
- ▶ Ечиб олинган қисмларнинг чиқинди газ тизими маҳкамлигини текшинг.
- ▶ Ионлаш токини ўлчаш орқали текшинг (→ § 8.8, 28-б.).

10.16.3 Газ/ҳаво бирёқлама клапанининг алмаштирилиши



Чиқинди газ бирёқлама клапани учун алмаштириш даврига риоя қилинг.

- ▶ Фойдаланиш муддатига қараб газ/ҳаво бирёқлама клапанини алмаштинг (→ Жад. 23, 41-б.).
- ▶ Жиҳозни ўчиринг.
- ▶ Газ-ҳаво аралаштириш шлангининг 4 та винтини [1] жойига қўйинг.
- ▶ Газ/ҳаво бирёқлама клапанини [2] алмаштинг.



Rasm 49 Чиқинди газ бирёқлама клапанининг алмаштирилиши

- ▶ Газ-ҳаво аралаштириш шланги ва вентиляторнинг контакт юзаларини тозаланг.
- ▶ Янги чиқинди газ бирёқлама клапанини ўрнатинг.
- ▶ Винтларни бир хилда қўлда қотиринг.
- ▶ Иссиқлик қозонини ишга тушинг.
- ▶ Ечиб олинган қисмларнинг газ тизими маҳкамлигини текшинг.
- ▶ Иссиқлик алмашувчида ҳаво қаршилигини ўлчаш орқали клапанининг ишлашини синанг. (→ § 10.5, 38-б.).

10.16.4 Кодлаш вилкасини алмаштириш

XABARNOMA


Электростатик ток сабабли шикастланиш

Электр қисмлардаги электрон платалар электростатик зарядга таъсирчан (ESD).

- ▶ Электр қисмлар билан ишлашда ерга уланган билак тасмани тақиб олинг (→ § 7.1, 20-б.).

- ▶ Жиҳозни ўчиринг.
- ▶ Тепадаги жиҳоз қопламасини очинг (→ § 7.2, 20-б.).
- ▶ Горелка бошқарув блокнинг [1] кронштейнини ажратинг.
- ▶ Горелка бошқарув блокни чапга [2] босинг.
- ▶ Кодлаш вилкасига осон етиш [3] учун горелка бошқарув блокнинг олдини кўтаринг.
- ▶ Кодлаш вилкасини [4] ечиб олинг.

- Янги кодлаш вилкасини бириктиринг.



Рasm 50 Кодлаш вилкасини алмаштириш

- Юқоридаги босқичларга мувофиқ тескари тартибда горелка бошқарув блокани қайта ўрнатинг.
- Горелка бошқарув блоканинг кронштейнини пастга буринг.
- Юқоридаги панелни ёпинг ва маҳкамланг.
- Жихозни ишлатинг.

10.16.5 Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапани алмаштириш



Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапанинг алмаштириш оралиғини ҳисобга олинг.

- Агар ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапан нуқсонли бўлса ёки фойдаланиш муддатига боғлиқ бўлса, уни алмаштиринг (→ 10.16.3 жадвал, 42-бет).

- Жихозни ўчиринг.
- Газ изоляторини ёпинг.
- Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапани алмаштиришда алмаштириш кўрсатмаларига риоя қилинг.
- Газ кранини очинг.
- Жихозни ишлатинг.
- Барча газ ташувчи қисмларнинг маҳкамлигини текширинг.

10.17 Кўрик ва техник хизмат протоколи (чеклист)

Сана							
1	Сервис менюсида охириги сақланган носозликни чиқаринг.						
2	Сервис менюсида горелка ишга тушишларини чиқаринг.						
3	Сервис менюсида иш соатларини чиқаринг.						
4	Чиқинди газ тизими тўғри ўрнатилишига ишонч ҳосил қилиш учун визуал кўздан кечиринг. Агар бирор сезиларли муаммолар бўлса, маҳкамлик ва механик барқарорликни таъминланг.						
5	Газ таъминоти босимини текширинг.	мбар					
6	СО таркибини текширинг.	ppm					
7	СО ₂ таркибини текширинг (тўлиқ ишлатиш)	%					
8	СО ₂ таркибини текширинг (паст юклама)	%					
9	Газ ва сув томони маҳкамлигини текширинг.						
10	Электродларни текширинг.						
11	Горелкани текширинг.						
12	Иссиқлик блокини текширинг.						
13	Ионлаш токини текширинг.	μA					
14	Кир тўсиғини тозаланг.						
15	Иссиқлик алмашувчининг қаршилиги	Pa					
16	Қайтиш бўлмаган клапанни текширинг.						
17	Иситиш тизимининг статик каллаги учун кенгайиш бакининг бирламчи босимини текширинг.	бар					
18	Иситиш тизимининг босимини текширинг.	бар					
19	Цилиндрнинг сарфланадиган анодини текширинг.	mA					
20	Электр симларнинг шикастланишини текширинг.						
21	Иситиш бошқарувининг созламаларини текширинг.						
22	Техник хизматни аслига тикланг.						

Jadval 24 Кўрик ва техник хизмат қайди

10.18 Ҳаво қаршилигини ўлчаш ҳисоботи

Иссиқлик алмашувчидан юқоридаги ҳаво қаршилиги ўлчови учун ўлчов ҳисоботи (→ § 8.4, 25-б.).

Кўрик ва техник хизмат	Ўлчов R_x	$0 - R_x = R_{\Delta}$
R_0 - дастлабки ишга тушириш		--
R_1		
R_2		
R_3		
R_4		
R_5		
R_6		
R_7		
R_8		
R_9		
R_{10}		
R_{11}		
R_{12}		
R_{13}		
R_{14}		
R_{15}		

Jadval 25

11 Носозликларни аниқлаш

11.1 Хизмат кўрсатиш ва носозлик кўрсаткичлари

11.1.1 Умумий

- **Носозлик коди:** носозлик мавжудлигини кўрсатади.
- **Носозлик туркуми:** қандай носозлик турлари мавжудлиги ва унинг таъсирларини кўрсатади.

Носозлик туркуми О (ишлаш коди)

Ишлаш кодлари нормал ишлашда иш шароитларини кўрсатади.

Носозлик туркуми В (блокловчи носозликлар)

Блокловчи носозликлар иситиш тизими вақтинчалик ўчиб қолишига сабаб бўлади. Блокловчи носозлик ҳал қилиниши билан иситиш тизими автоматик ишга тушади.

Носозлик туркуми V (блокловчи носозликлар)

Қулфловчи носозликлар иситиш тизими ўчиб қолишига сабаб бўлади ва тизим қайта тиклангандан кейингина қайта ишга туширилиши мумкин.

- **Reset** кўрсатилгунча ▲ ва ▼ тугмаларини босинг. Жихоз ишлашда давом этади.

Носозлик сақланиб қолса:

- 10.1.2 Носозлик коди жадвалига мувофиқ носозликни тузатинг

Носозлик туркуми W (сервис дисплейлари)

Сервис дисплейлари техник хизмат ёки таъмирлаш амалга оширилишини кўрсатади. Қурилма ҳамон ишлаб туради. Агар сервис дисплейлари нуқсонли бўлса, айрим ҳолатларда у чекланган функциялари билан ишлашда давом этиши мумкин.

11.1.2 Носозлик кодлари жадвали

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлик матни, баёни	Ечим
200	O	Иссиқлик ген-тори иситиш режимида	–
201	O	Иссиқлик ген-тори иссиқ сув режими	–
202	O	Қурилма алмаштиришни оптималлаш дастури	–
203	O	Қурилма ишлашга тайёр, иссиқлик талаби мавжуд эмас	–
204	O	Иссиқлик ген-тори жорий иситиш ҳарорат ўрнат-ган қийматдан юқори.	–
208	O	Чиқинди газ синови сабабли иссиқлик сўрови	–
214	V	Хавфсизлик вақтида вентилятор ўчирилган	1. Вентилятордаги вилкани текширинг. 2. Вентиляторга бўлган уланиш симини текширинг.
224	V	Хавфсизлик ҳарорати чеклагичи ишга тушган	Иситиш занжири: 1. Иситиш сувининг тўғри айланишини текширинг. 2. Иситиш палласида ёпиқ клапани очинг. 3. Олдиндан белгиланган босимга етгунча сувни тўлдилинг. 4. Вилкани иситиш блокининг ҳарорат чекловчисига тўғри уланг. 5. Иситиш блокадаги ҳарорат чегаралагичини текширинг, агар керак бўлса, ўзгартиринг. Ичимлик суви занжири: Цилиндр палласида ичимлик сувининг тўғри айланаётганлигини текширинг.
227	V	Ўт олдири. кейин олов сигнали йўқ	1. Асосий ўчириш клапанини очинг. 2. Қурилма ўчириш клапанини очинг. 3. Жихознинг электр таъминотини тўхтатинг ва газ қувурини текширинг. 4. Газ қувурининг таъминот босимини текширинг. 5. Горелканинг тўғри ишлаётганлигини текширинг, агар керак бўлса, горелкани созланг. 6. Ёниш ҳавосининг CO ₂ таркибини текширинг, агар керак бўлса, созланг. 7. Текшириш мосламасида ҳимоя ўтказгич уланишини (PE) ўрнатинг. 8. Ёнувчанликни текширишни амалга оширинг. 9. Ионизация учун функцияни текширишни амалга оширинг. 10. Ионизация ва учқунлаш қисмларининг вилкасини тўғри уланг. 11. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанининг вилкасини тўғри уланг. 12. Конденсат қувурларини текширинг. 13. Иссиқлик алмаштиргичнинг чиқинди газининг ифлосланишини текширинг. 14. Оловни сезувчи электродни текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 15. Учқунлатиш электродини текширинг, агар керак бўлса алмаштиринг. 16. Учқунлатиш электродини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 17. Оловни сезувчи электродни улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 18. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 19. Текшириш мосламасини / бурнерни бошқариш блокни текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
228	V	Олов бўлмаса ҳам, олов сигнали	1. Ионизация кабелини текширинг, агар керак бўлса алмаштиринг. 2. Электрод тўпламини текширинг, агар керак бўлса, ўзгартиринг. 3. Бошқариш мосламасини алмаштиринг.

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлик матни, баёни	Ечим
229	B	Иситкич ишлаётганда олов йўқолиб қолган	1. Асосий ўчириш клапанини очинг. 2. Қурилма ўчириш клапанини очинг. 3. Қурилмани ўчиринг ва газ қувурини текширинг. 4. Босилган электрон платадаги сигнални баҳолаш нуқсонли. 5. Оловни сезувчи электродни алмаштиринг. 6. Текшириш мосламасида ҳимоя ўтказгич уланишини (PE) ўрнатинг. 7. Учқунлатиш кабелини алмаштиринг. 8. Оловни сезувчи электродга улаш симини алмаштиринг. 9. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини алмаштиринг. 10. Оловни тўғри ўрнатинг ёки горелка насадқаларини алмаштиринг. 11. Оловни минимал номинал юкланмага ўрнатинг. 12. Тутун чиқариш тизимини айлантиринг. 13. Ўзаро боғланган ёниш ҳавоси таъминоти жуда паст ёки шамоллатиш тешиги жуда кичик. 14. Оқиш газы томонидаги иситиш блокинни тозаланг. 15. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокинни алмаштиринг.
232	B	Иссиқлик ген-тори ташқи алмаштириш контактида қулфланган	1. Ташқи коммутация контактининг вилкасини уланг. 2. Жамперни ўрнатинг/конденсат насосини ишлаб чиқарувчининг техник хусусиятларига мувофиқ текширинг. 3. Ташқи ҳароратни ўзгартиргичнинг ўтиш нуқтасини тизимга мосланг. 4. Уланиш симини ташқи ҳарорат калитига алмаштиринг. 5. Ташқи ҳарорат тугмачасини алмаштиринг.
233	V	Қозоннинг идентификацион модули ёки қурилма электроника носоз	1. Қозонни идентификациялаш модули/кодлаш вилкасини ўрнатинг. 2. Вилкани қозон идентификация модули/кодлаш вилкасига уланг. 3. Қозонни идентификациялаш модулини/кодлаш вилкасини алмаштиринг (Bosch мижозларга хизмат кўрсатиш билан боғланинг).
234	V	Газ фитинги электр носозлиги	1. Уланиш симини алмаштиринг ва алмаштириш тугагач, қайта ўрнатинг. 2. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини алмаштиринг ва алмаштириш тугагандан сўнг уни қайта ўрнатинг.
235	V	Қурилма электроникаси /қозоннинг идентификация модули версияси мос келмаслиги	1. Қозонни идентификациялаш модули/кодлаш вилкасини текширинг. 2. Текшириш мосламаси/горелка бошқарув блокиннинг яроқли комбинациясини ўрнатинг.
237	V	Тизим носозлиги	1. Қозонни идентификациялаш модули/кодлаш вилкасини алмаштиринг. 2. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокинни алмаштиринг.
238	V	Қурилманинг электроникаси носоз	Бошқариш мосламасини алмаштиринг.
242– 263	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси / асосий контроллер	1. Контакт муаммосини ҳал қилинг. 2. Агар керак бўлса, бошқарув мосламасини ёки қозон идентификация модулини/кодлаш вилкасини алмаштиринг (Bosch мижозларга хизмат кўрсатиш билан боғланинг).
265	O	Иссиқлик талаби таъминланган қувватдан пастроқ	–
268	O	Компонент тести фаоллаштирилди	–
269	V	Олов мониторинги	Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокинни алмаштиринг.
273	B	24 соатлик узлуксиз ишлашдан кейин ишлаш тўхтатилди	Вентилятор ва горелка хавфсизлик текширувидан сўнг автоматик равишда ишга тушади.
281	B	Цирк-ион насос тўсилган ёки унда ҳаво бор	1. Насоснинг блокланганлигини текширинг, агар керак бўлса, блокдан чиқаринг ёки алмаштиринг. 2. Иситиш сувининг тўғри айланишига ишонч ҳосил қилинг. 3. Насосни вентиляция қилинг.
306	V	Ёнилғи узатиш ёпилгандан кейин олов сигнали	1. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини алмаштиринг. 2. Ионизация кабелини алмаштиринг. 3. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокинни алмаштиринг.
316	V	Датчик текшируви чиқинди газ ҳар. жуда юқори	1. Чиқинди газ ҳарорати датчигини алмаштиринг. 2. Чиқинди газ ҳарорати датчигига улаш симини алмаштиринг. 3. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокинни алмаштиринг.

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлик матни, баёни	Ечим
317	V	Чиқинди газ ҳарорати датчиги қисқа туташув	1. Чиқинди газ ҳарорати датчигини алмаштиринг. 2. Чиқинди газ ҳарорати датчигига улаш симини алмаштиринг. 3. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокин алмаштиринг.
318	V	Чиқинди газ ҳарорати датчиги узилган	1. Чиқинди газ ҳарорати датчигига бўлган вилкани алмаштиринг. 2. Чиқинди газ ҳарорати датчигига улаш симини текширинг. 3. Чиқинди газ ҳарорати датчигини алмаштиринг. 4. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокин алмаштиринг.
349	B	Оқим ва қайтиш ҳарорати орасида фарқ жуда юқори	1. Ўчириш клапанларини очинг. 2. Агар сув босими жуда паст бўлса, сувни тўлдириг ва тизимни вентиляция қилинг. 3. Термостат клапанини очинг. 4. Агар керак бўлса, оқим ёки қайтиш сенсорини алмаштиринг. 5. Агар керак бўлса, насосни алмаштиринг.
357	O	Вентиляция дастури	–
358	O	Тўсилишдан ҳимоя фаол	–
360	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси / асосий контроллер	1. Қозонни идентификациялаш модули/кодлаш вилкасини ўрнатинг. 2. Вилкани қозон идентификация модули/кодлаш вилкасига уланг. 3. Қозонни идентификациялаш модулини/кодлаш вилкасини алмаштиринг (Bosch мижозларга хизмат кўрсатиш билан боғланинг).
362	V	Қозоннинг идентификацион модули ёки қурилма электроникаси носоз	Қозонни идентификациялаш модулини/кодлаш вилкасини алмаштиринг (Bosch мижозларга хизмат кўрсатиш билан боғланинг).
363	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси / асосий контроллер	Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокин алмаштиринг.
811	B	Иссиқ сув тайёрлаш: термик дезинфекция амалга ошмади	1. Агар сув доимий равишда тортилса, бун тўхтатиш учун чора кўринг. 2. DHW ҳарорат сенсорини тўғри жойлаштиринг. 3. DHW цилиндрдаги ҳарорат сенсори ва цилиндр ўртасида алоқа мавжудлигини текширинг. 4. Цилиндр занжири вентиляция қилинг. 5. DHW иситишни "устувор" га ўрнатинг. 6. Пластика иссиқлик алмаштиргичида кальцификация мавжудлигини текширинг. 7. DHW циркуляция линиясининг ўлчамларини ва иссиқлик йўқотилишини текширинг.
815	B	Ҳарорат датчиги гидравлик калит носоз	1. Гидравлик конфигурацияни текширинг, агар керак бўлса, тузатинг. 2. Датчикда узилишлар ёки қисқа туташувлар мавжудлигини текширинг, агар керак бўлса, ўзгартиринг.
1010	O	BUS уланиш орқали алоқа йўқ EMS	1. Симларнинг носозликларини тузатинг ва бошқарув блокин ўчириг ва қайта ёқинг. 2. BUS кабелни таъмирланг ёки уни алмаштиринг. 3. Носоз EMS-BUS туғунини алмаштиринг.
1013	B	Макс. иситиш вақтига етди	1. Техник хизмат кўрсатишни амалга оширинг. 2. Хизмат кўрсатиш дисплейини қайта ўрнатинг.
1017	B	Сув босими жуда паст	1. Сув тўлдириг ва тизимни вентиляция қилинг. 2. Босим датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
1018	B	Техник хизмат интервали ўтган	1. Техник хизмат кўрсатишни амалга оширинг. 2. Хизмат кўрсатиш дисплейини қайта ўрнатинг.
1019	B	Нотўғри насослар тури аниқланди	1. Насос кабелларини текширинг. 2. Қурилмада тўғри турдаги иситиш насоси мавжудлигини текширинг, агар керак бўлса, алмаштиринг.
1022	B	Бак ҳарорати датчиги носоз ёки контакт муаммоси	1. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 2. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 3. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 4. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
1023		Макс. иш вақти ва кутиш вақтига етди	1. Техник хизмат кўрсатишни амалга оширинг. 2. Хизмат кўрсатиш дисплейини қайта ўрнатинг.
1025	B	Қайтиш ҳарорати датчиги носоз	1. Вилкани қайтиш ҳарорати датчигига тўғри уланг. 2. Қайтиш ҳарорати датчигини алмаштиринг. 3. Қайтиш ҳарорати датчигига уланиш симини алмаштиринг. 4. Бошқариш мосламасини алмаштиринг.

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлик матни, баёни	Ечим
1037	B	Ташқи ҳарорат датчиги носоз захира иситиш режими фаол	1. Агар ташқи ҳарорат датчиги керак бўлмаса. Текшириш мосламасида хона ҳароратига боғлиқ конфигурацияни танланг. 2. Агар узлуксизлик бўлмаса, хатони тузатинг. 3. Ташқи сенсор корпусидаги коррозияга учраган терминалларни тозаланг. 4. Агар қийматлар мос келмаса, сенсорни алмаштиринг. 5. Сенсор қийматлари мос келса, лекин кучланиш қийматлари мос келмаса, бошқарув блокини алмаштиринг.
1065	B	Сув босими датчиги носоз ёки ўчирилмаган	1. Вилкани босим датчигига тўғри уланг. 2. Босим датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 3. Босим датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
1068	B	Ташқи ҳарорат датчиги ёки лямбда зонди носоз	1. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 2. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 3. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 4. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 5. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
1070		Кейинги техник хизмат <tt.mm.jjjj> санасида. Ўрнатувчига мурожаат қилинг	–
1071		Кейинги техник хизмат ҳозир бажарилиши керак. Ўрнатувчига мурожаат қилинг	–
1072		Техник хизмат муддати ўтган. Ўрнатувчига мурожаат қилинг	–
1074		Оқим ҳарорати датчигидан сигнал йўқ	–
1075	B	Иссиқлик блоки, ҳарорат датчигида қисқа туташув	1. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 2. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 3. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
1076	B	Иссиқлик блоки ҳарорат датчиги сигнал йўқ	1. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 2. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 3. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2085	V	Ички носозлик	1. Блокдан чиқаринг. 2. 30 сония давомида тизимдан қувватни узинг. 3. Горелкани бошқариш блокини алмаштиринг.
2908	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси / асосий контроллер	Қайта тиклашдан кейин хатолик давом этса, горелкани бошқариш блоки нотўғри ва уни алмаштириш керак.
2910	V	Чиқинди газ тизимида хато	1. Тутун чиқариш тизимини ўрнатинг. 2. Чиқинди тизимидаги қолдиқларни олиб ташланг. 3. Симларнинг носозликларини тузатинг ва бошқарув блокини ўчиринг ва қайта ёқинг.
2914 – 2916	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси	Қайта тиклашдан кейин хатолик давом этса, назорат қурилмаси носоз ва уни алмаштириш керак.
2920	V	Олов мониторингида носозлик	Назорат қурилмасини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2923-2926	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси	1. Ҳаво/газ нисбати назорат клапани кабелни текширинг. 2. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини текширинг. Қайта тиклашдан кейин хатолик давом этса, назорат қурилмаси ёки ҳаво/газ нисбати назорат клапани носоз ва уни алмаштириш керак.

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлиқ матни, баёни	Ечим
2927	B	Ўт олдиришдан кейин олов аниқланмади	1. Асосий ўчириш клапанини очинг. 2. Қурилма ўчириш клапанини очинг. 3. Жихознинг электр таъминотини тўхтатинг ва газ қувурини текширинг. 4. Ёнувчанликни текширишни амалга оширинг. 5. Ионизация учун функцияни текширишни амалга оширинг. 6. Ионизация ва учқунлаш қисмларининг вилкасини тўғри уланг. 7. Текшириш мосламасида ҳимоя ўтказгич уланишини (PE) ўрнатинг. 8. Оловни сезувчи электродни текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 9. Учқунлатиш электродини текширинг, агар керак бўлса алмаштиринг. 10. Учқунлатиш электродини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 11. Оловни сезувчи электродга улаш симини алмаштиринг. 12. Оловни тўғри ўрнатинг/горелка насадқаларини алмаштиринг. 13. Оловни минимал номинал юкланмага ўрнатинг. 14. Чиқинди газ клапанининг ишлаётганлигини текширинг 15. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 16. Чиқинди чиқариш тизимини текширинг ва зарур бўлса, уни алмаштиринг. 17. Ўзаро боғланган хона ҳавоси таъминоти жуда паст ёки шамоллатиш тешигининг ўлчами жуда кичик. 18. Оқиш газы томонидаги иситиш блокларини тозаланг. 19. Текшириш мосламасини / бурнерни бошқариш блокларини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2928	V	Ички носозлик	1. Қайта ўрнатишни бажаринг. 2. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокларини алмаштиринг.
2931	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси / асосий контроллер	1. Қайта ўрнатишни бажаринг. 2. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокларини алмаштиринг.
2940	V	Горелка бошқарувида тизим носозлиги	1. Қайта ўрнатишни бажаринг. 2. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокларини алмаштиринг.
2946	V	Нотўғри кодлаш штекери аниқланди	Қозонни идентификациялаш модулини/кодлаш вилкасини алмаштиринг (Bosch мижозларга хизмат кўрсатиш билан боғланинг).
2948	B	Кичик қувватда олов сигнали йўқ	Тозалашдан кейин горелка автоматик равишда ишга tushadi. Агар бу хато тез-тез учраса, CO ₂ созламасини текширинг.
2949	B	Юқори қувватда олов сигнали йўқ	Тозалашдан кейин горелка автоматик равишда қайта ишга тушади. 1. Горелка қистирмаларини текширинг, агар керак бўлса алмаштиринг. 2. Чиқишни камайтиринг.
2950	B	Ишга тушгандан кейин олов сигнали йўқ	Тозалашдан кейин горелка автоматик равишда ишга тушади. Газ/ҳаво нисбатини тўғри ўрнатинг.
2951	V	Ёниш жуда кўп	1. Асосий ўчириш клапанини очинг. 2. Қурилма ўчириш клапанини очинг. 3. Жихознинг электр таъминотини тўхтатинг ва газ қувурини текширинг. 4. Ионизация учун функцияни текширишни амалга оширинг. 5. Ионизация ва учқунлаш қисмларининг вилкасини тўғри уланг. 6. Текшириш мосламасида ҳимоя ўтказгич уланишини (PE) ўрнатинг. 7. Оловни сезувчи электродни текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 8. Учқунлатиш электродини текширинг, агар керак бўлса алмаштиринг. 9. Учқунлатиш электродини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 10. Оловни сезувчи электродни улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 11. Оловни тўғри ўрнатинг/горелка насадқаларини алмаштиринг. 12. Оловни минимал номинал юкланмага ўрнатинг. 13. Ҳаво/газ нисбати назорат клапанини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 14. Чиқинди чиқариш тизимини текширинг ва зарур бўлса, уни алмаштиринг. 15. Ўзаро боғланган хона ҳавоси таъминоти жуда паст ёки шамоллатиш тешигининг ўлчами жуда кичик. 16. Оқиш газы томонидаги иситиш блокларини тозаланг. 17. Текшириш мосламасини / бурнерни бошқариш блокларини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлиқ матни, баёни	Ечим
2952	V	Ионлаш сигналини текшираётганда ички хато	1. Қайта ўрнатишни бажаринг. 2. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокини алмаштиринг.
2955	B	Гидравлик конфигурация учун ўрнатилган параметрлар иссиқлик генераторида ишламайди	Гидравлик созуламаларни текширинг, агар керак бўлса, ўзгартиринг. • Кам йўқотишли каллак • Ички DHW занжири (цилиндрни зарядлаш занжири) • Иситиш занжири 1 • Жиҳоздаги иситиш насоси
2956	O	Иссиқлик ген-тор гидравлик конфигурациялар фаоллаштирилган	–
2957	V	Тизим носозлиги қурилма электроникаси	1. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокини қайта ўрнатиш. 2. Назорат қурилмаси / горелка бошқарув блокидаги электр улашларини тўғри уланг. 3. Текшириш мосламасини/горелкани бошқариш блокини алмаштиринг.
2961 2962	V	Вентилятор сигнал мавжуд эмас	1. Вентилятор ва улаш симини текширинг. 2. Таъминот токи қучланишини текширинг.
2963	B	Оқим ва иссиқлик блоки ҳарорат датчиги сигнали рухсат этилган диапазондан ташқарида	1. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 2. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 3. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 4. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 5. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2964	B	Иссиқлик блокида сарф етарли эмас	1. Иситиш циркуляциясининг тўғри ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг. 2. Насос созуламасини текширинг, зарур ҳолларда иситиш тизимини мослаш учун созланг. 3. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 4. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 5. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 6. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 7. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2965	B	Оқим ҳарорати жуда юқори	1. Иситиш циркуляциясининг тўғри ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг. 2. Насос созуламасини текширинг, зарур ҳолларда иситиш тизимини мослаш учун созланг. 3. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 4. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 5. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 6. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 7. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2966	B	Иссиқлик блокида оқим ҳарорати жуда тез ошади	1. Иситиш циркуляциясининг тўғри ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг. 2. Насос созуламасини текширинг, зарур ҳолларда иситиш тизимини мослаш учун созланг. 3. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 4. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 5. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 6. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 7. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2967	B	Оқим ҳарорати, иссиқлик блоки ва иссиқлик датчиги орасида ҳарорат фарқи юқори	1. Иситиш циркуляциясининг тўғри ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг. 2. Насос созуламасини текширинг, зарур ҳолларда иситиш тизимини мослаш учун созланг. 3. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 4. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 5. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 6. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 7. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
2971	B	Иш босими жуда паст	1. Иситиш тизимини вентиляция қилинг. 2. Иситиш тизимининг мустаҳкамлигини текширинг. 3. Кўзланган босимга етгунча сувни тўлдириш. 4. Босим датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 5. Босим датчиги кабелини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.

Носозлик коди	Носозлик тоифаси	Дисплейдаги носозлик матни, баёни	Ечим
2972	B	Тармоқ кучланиши жуда паст	1. Камида 196 вольт ўзгарувчан ток кучи таъминот кучланишини ўрнатинг. 2. Горелкани бошқариш блокани алмаштиринг.
2982	V	Оқим йўқлиги ёки оқимнинг жуда пастлиги аниқланди	1. Иситиш циркуляциясининг тўғри ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг. 2. Насос созламасини текширинг, зарур ҳолларда иситиш тизимини мослаш учун созланг. 3. Вилкани ҳарорат датчигига тўғри уланг. 4. Вилкани бошқарув қурилмасига тўғри уланг. 5. Ҳарорат датчигини тўғри бириктинг. 6. Ҳарорат датчигини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг. 7. Ҳарорат датчигини улаш симини текширинг, агар керак бўлса ўзгартиринг.
3071	B	Масофадан бошқариш пулти билан алоқа йўқ	1. Конфигурацияни текширинг. 2. Кабелни текширинг.

Jadval 26 Кўрсаткичлар ва носоз дисплейлар

11.1.3 Носозликлар кўрсатилмаган

Қурилма носозликлари	Чора
Ёниш шовқини жуда баланд, ғириллаган шовқинлар	▶ Газ турини текширинг. ▶ Газ таъминоти босимини текширинг. ▶ Чиқинди газ чиқариш тизимини текширинг ва керак бўлса, тозаланг ва таъмирланг. ▶ Газ/ҳаво нисбатини ўлчанг. ▶ Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапанини текширинг, зарур бўлса, алмаштиринг.
Оқим шовқинлари	▶ Насос тезлиги ёки насос хусусиятлари харитасини тўғри созланг ва максимал қувватга мосланг.
Иситиш узоқ вақт олади.	▶ Насос тезлиги ёки насос хусусиятлари харитасини тўғри созланг ва максимал қувватга мосланг.
Чиқинди газ қийматлари хато, СО таркиби жуда юқори.	▶ Газ турини текширинг. ▶ Газ таъминоти босимини текширинг. ▶ Чиқинди газ чиқариш тизимини текширинг ва керак бўлса, тозаланг ва таъмирланг. ▶ Газ/ҳаво нисбатини ўлчанг. ▶ Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапанини текширинг, зарур бўлса, алмаштиринг.
Шиддатли ўт олиши, паст ўт олиши.	▶ Яхши ёнмаётган бўлса, t01 сервис функцияси билан ўт олдириш трансформаторини текширинг. ▶ Газ турини текширинг. ▶ Газ таъминоти босимини текширинг. ▶ Қувват таъминотини текширинг. ▶ Кабель билан электродларни текширинг, керак бўлса, алмаштиринг. ▶ Чиқинди газ чиқариш тизимини текширинг ва керак бўлса, тозаланг ва таъмирланг. ▶ Газ/ҳаво нисбатини ўлчанг. ▶ Табиий газ учун: ташқи газ оқими мониторинг текширинг, керак бўлса, алмаштиринг. ▶ Горелкани текширинг, керак бўлса, алмаштиринг. ▶ Ҳаво/газ босимини тартибга солувчи клапанини текширинг, зарур бўлса, алмаштиринг.
Ишламайди, дисплей қоронғи ҳолатда қолади.	▶ Электр симларнинг шикастланишини текширинг. ▶ Нуқсонли кабелларни алмаштиринг. ▶ Сақлагични текширинг, керак бўлса, алмаштиринг.

Jadval 27 Дисплейда кўрсатилмаган носозликлар

Носозлик дисплейи: Тизим босими паст

Агар иситиш тизимида созланган минимал босимдан тизим босими тушиб кетса, дисплей **LoPr => L0.X бар** хабарини кўрсатади. Тизим босими жуда паст.

- ▶ Иситиш тизимини тўлдилинг.

Агар иситиш тизимида тизим босими 0,3 бардан тушиб кетса, дисплей иш босимини ўзгартириб, **LoPr** хабарини кўрсатади. Сўнг иситиш тизими тўсилади.

- ▶ Иситиш тизимини тўлдилинг.

12 Ўчиш

12.1 Стандарт фойдаланишдан чиқариш

- ▶ Ёқиш/ўчириш калити ёрдамида иссиқлик қозонини ўчиринг (→ 2.12 расм, 6-бет).
- ▶ Газ изоляторини ёпинг.
- ▶ Сервис клапанларини ёпинг.

12.2 Музлаш хавфи бўлгандан фойдаланишдан чиқариш

Агар жиҳоз ўчик қолса.

- ▶ Насоснинг ҳаддан ортиқ ишлаш вақтини 24 соатга созланг (→ § 9.4, 30-б).
- ▶ Барча радиаторларда етарли оқим тезлиги мавжуд эканига ишонч ҳосил қилинг.

Агар иссиқлик қозони ўчик қолса:

- ▶ Ёқиш/ўчириш калити ёрдамида иссиқлик қозонини ўчиринг (→ 2.12 расм, 6-бет).
- ▶ Бутун иситиш тизимини бўшатинг.
- ▶ Ўрнатилган бўлса, бутун ичимлик суви тизимини бўшатинг.

13 Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва утилизация

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Bosch компаниясининг корпоратив тамойилидир.

Маҳсулот сифати, иқтисодий самардорлиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бизнинг тенг даражали мақсадларимиздир. Экологик қонун-қоидаларга тўлиқ амал қилинади.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мақсадида, биз иқтисодий жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда энг яхши технологиялар ва материаллардан фойдаланамиз.

Қадоқлаш

Қадоқлаш пайтида, биз мамлакатдаги муайян қайта ишлашни таъминлайдиган тизимга амал қиламиз.

Ишлатиладиган барча қадоқ материаллари экологик жиҳатдан тоза ва қайта ишланиши мумкин.

Эски қурилмалар

Эски қурилмалар эҳтиёж туғилганда қайта ишланиши мумкин..

Ўрнатиш (ассамблея)лар осон ажратилади. Пластмассалар этикет қилинади. Шу усулда турли хил ўрнатишларни тартиблаш, қайта ишлаш ёки фаолиятдан чиқариш мумкин.

Электр ва электрон қурилмаларни утилизация қилиш



Бу белги қурилмани бошқа чиқиндилар билан бирга ташланмаслиги, ишлов бериш, тўплаш, қайта ишлаш ва утилизация қилиш учун чиқиндиларни тўплаш нуқтасига топширилиши керак.



Бу белги "Электр ва электрон қурилмаларни утилизация қилиш бўйича 2012/19/EG Европа директиваси" каби электрон қурилмаларни утилизация қилиш қоидаларига амал қиладиган мамлакатларга тегишли. Бу қоидалар маълум мамлакатларда

ишлатилган қурилмаларни қайтариш ва қайта ишлов бериш бўйича асосий қоидаларни белгилаб беради.

Электрон қурилмаларда хавфли моддалар бўлиши мумкинлигини ҳисобга олиб, атроф-муҳит ва инсон саломатлигига потенциал зарарларни камайтириш учун уларни алоҳида утилизация қилиш керак. Электрон чиқиндиларга қайта ишлов бериш табиий ресурсларнинг тежалишига ёрдам беради.


Эски электр ва электрон қурилмаларни экологик хавфсиз утилизация қилиш ҳақида қўшимча маълумот олиш учун маҳаллий идоралар, чиқиндиларни утилизация қилиш корхонаси или қурилмани харид қилган дилер билан боғланинг.

Бошқа маълумотларни бу ердан олишингиз мумкин:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

14 Техник маълумотлар ва ҳисоботлар

14.1 Уланиш схемаси



0010034254-002

Расм 51 Уланиш схемаси

- | | |
|--|---|
| [1] Бошқарув панели, HMI 700 | [16] Қатламли зарядлаш насоси 230 В _{AC} |
| [2] PWM сигнали, насос | [17] Тармоқ вилкаси 230 В _{AC} |
| [3] Босим датчиги | [18] Иссиқ сув циркуляцион насоси 230 В _{AC} |
| [4] Қайтиш ҳарорати датчиги | [19] Тармоқ кучланиши 230 В _{AC} |
| [5] Чиқинди газ ҳарорати датчиги | [20] EMS-шинаси |
| [6] Хавфсизлик ҳарорати датчиги | [21] Сепараторнинг ҳарорат датчиги |
| [7] Оқим ҳарорати датчиги | [22] Цилиндр ҳарорат датчигини сақлаш |
| [8] Юқори лимитли хавфсизлик узгичи STB, иссиқлик алмаштирувчи | [23] Ташқи ҳаво ҳарорати датчиги |
| [9] Максимал ҳарорат чеклагичи STB | [24] Ташқи алмаштириш контакти, вольтсиз |
| [10] Электродни кузатиш | [25] EMS-шинаси |
| [11] Ҳаво/газ нисбатини бошқарувчи клапан | [26] Вольтсиз контакт |
| [12] Вентилятор | [27] Кодловчи вилка |
| [13] Ўт олдириш ва алангани сезиш электроди | |
| [14] Қозон циркуляцион насоси 230 В _{AC} | |
| [15] Ёқиш/ўчириш калити | |

14.2 Техник маълумотлар шарҳи

14.2.1 Техник маълумотла

Condens 7000 WP GC7000WP		GC7000WP 125	GC7000WP 150
Umumiy ma'lumot	Birlik		
Nominal issiqlik chiqishi (50/30 °C) [P _n cond]	kW	26,2 – 124,5	26,2 – 146,0
Nominal issiqlik chiqishi (80/60 °C) [P _n]	kW	24,1 – 118,1	24,1 – 141,7
Nominal issiqlik kiritish G20, G25, G25.3 [Q _n (Hi)]	kW	24,5 – 119,3	24,5 – 143,0
Nominal issiqlik kiritish G31 [Q _n (Hi)]	kW	24,5 – 119,3	24,5 – 143,0
Samaradorlik (37/30 °C) qisman yuk 30% EN 15502 talabga ko'ra	%	109,3	109,6
Samaradorlik (80/60 °C) to'liq yuk	%	99,0	99,1
EN 15502 talabga ko'ra kutishdagi yo'qotish	%	0,12	0,15
Issiqlik diagrammasining standart samaradorligi (75/60 °C)	%	107,2	107,3
Issiqlik diagrammasining standart samaradorligi (40/30 °C)	%	110,4	110,6
Nasosning ortiqcha ishlashi	дақ	2	2
IP tasnifi [IP reytingi]		IP X0D	
EN 15502 talabga muvofiq uskunalar sinfi		B _{23(p)} , B _{53(p)} , C _{13(x)} , C _{33(x)} , C _{43(x)} , C _{53(x)} , C _{63(x)} , C _{83(x)} , C _{93(x)}	
Mahsulot ID raqami.		CE-0085DL0480	
EN 14471 Talablarga muvofiq harorat tasnifi		T120	
Uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish		230 B, 5AF	
Tarmoq quvvati, chastotasi [U]		230 B, 50 Гц	
Quvvat iste'moli (nasossiz), kutish rejimi / qisman yuk / to'liq yuk	W	2 / 15 / 145	2 / 15 / 243
Qozon uchun maksimal mumkin bo'lgan o'rnatish balandligi	м	1200	
Ruxsat etilgan tashqi harorat	°C	0–40	
Maksimal oqim harorati [T _{max}]	°C	85	
Maksimal ruxsat etilgan suv bosimi [PMS]	Bar	6	
Maksimal kondensat to'planish tezligi	L/H	13,5	16,0
Ulanishlar			
Chiqindi gaz ulaishi/konsentrik havo ta'minoti	mm	110/160	
Issiqlik o'qimi/qaytish quvuri (devorga o'rganilgan gaz kondensatsion qozoni)	dyuym	G1½	
Gaz ulanishi (devorga o'rnatilgan gaz kondensatsiyali qozon)	dyuym	R1	
Kondensat drenaji (moslashuvchan drenaj shlangi)	mm	24	
EN 13384 talabga muvofiq emissiya qiymatlari¹⁾			
CO ₂ tabiiy gaz, qisman / to'liq yuk	%	8,3 / 8,9	8,3 / 8,9
CO ₂ propan, qisman / to'liq yuk	%	9,5 – 10,0	9,5 – 10,0
CO Chiqish to'liq yuklangan (n = 1)	ppm	87	100
Standart emissiya koeffitsienti (EN15502) CO	mg/m ³	40,1	53,4
Standart emissiya koeffitsienti (EN15502) NO _x (o'rtacha)	mg/kWh	40	45
NO _x sinfi		6	
Nominal issiqlik chiqishida minimal / maksimal tutun gazi massasi oqimi tezligi	g/s	12,3 / 56,3	12,3 / 67,5
80/60 °C egzoz gazining harorati, qisman / to'liq yuk	°C	56 / 67	56 / 71
50/30 °C chiqindi gaz harorati, to'liq yuk	°C	50	53
LAS Egzoz gazlari sinfi (faqat Germaniya)		G61	
Fanning chiqish bosimi			
Ventilyatorning qoldiq boshi (p _{max})	Pa	145	200
DN110/185, B _{23p} , qisman / to'liq yuk	Pa	50 / 220	50 / 295
DN110/160, C _{x3x} , qisman / to'liq yuk	Pa	50 / 145	50 / 200
DN110-110, C _{x3x} , qisman / to'liq yuk	Pa	50 / 145	50 / 200
O'lchamlari va vazni			
Balandlik × kenglik × chuqurlik	mm	1120 x 520 x 587	
Og'irligi	kg	97	
Ulanish to'plami			
Isitish suv quvuri	dyuym	G1½	
Qaytish isitish trubkasi	dyuym	G1½	

Condens 7000 WP GC7000WP		GC7000WP 125	GC7000WP 150
Gaz quvuri	dyuym	G 1	
Wilo-Stratos Para 25-1/12 quvvat sarfi, min/maks.	W	12 / 300	12 / 300

1) Ushbu yonish qiymatlari faqat 80/60 ta'minot/qaytish harorati uchun amal qiladi. °C.

Jadval 28 Texnik ma'lumotlar

14.3 Газга алоқадор маълумотлар

Газ сарфи

Газ тури	Максимал газ сарфи [м³/соат]	
	GC7000WP 125	GC7000WP 150
Табиий газ E, H, E _s (G20)	12,63	15,14
Табиий газ LL, L, E _i (G25)	14,68	17,60
Табиий газ K (G25.3)	14,35	17,21
Табиий газ L _w (G27)	15,40	18,46
Пропан 3P (G31)	4,86	5,83

Jadval 29 Газ сарфи

Газ таъминоти босими:

Мамлакат	Газ тури	Газ таъминоти босими [мбар]		
		Мин. 1)	Ном.	Макс.
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, CL, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	Табиий газ H, G20	17	20	25
HU	Табиий газ H, G20	17	20	25
DE, LU, NL, PL	Табиий газ E, G20	17	20	25
Fr	Кичик гуруҳ E _s Табиий газ E (G20)	17	20	25
Fr	Кичик гуруҳ E _i Табиий газ E (G20)	20	25	30
BE	Кичик гуруҳ E _s Табиий газ E (G25)	20	25	30
NL	Табиий газ L, G25	20	25	30
NL	Табиий газ K, G25.3	20	25	30
DE	Табиий газ LL, G25	18	20	25
PL	Табиий газ 2L _w (G27)	16	20	23
PL	Табиий газ 2L _s (G2.350)	10	13	16
DK, NL, NO, SE	Пропан L, G31	25	30	35

Мамлакат	Газ тури	Газ таъминоти босими [мбар]		
		Мин. 1)	Ном.	Макс.
AZ, BA, BE, BG, CH, CZ, CL, ES, FR, GB, GR, IE, PT, IT, MD, PL, RO, RS, TR, PL, SK	Пропан L, G31	25	37	45
AT, AU, BG, CH, DE, ES, EE, HR, HU, LT, LV, LU, NL, SI, SK, RS, UA	Пропан L, G31	42,5	50	57,5

1) Деворга ўрнатилган қозон максимал юкламаси кафолатланган ҳолатда қоладиган газ бошқарув блокадаги минимал газ таъминоти босими 10 мбар.

Jadval 30 Газ таъминоти босимлари

Табиий газ

Мамлакат	Стандарт газ босими [мбар]	Газ туркуми	Газ тури	Стандарт созлама [мбар]
DE	20	2ELL	2E, G20	20
DE	25	2ELL	2LL, G25	25
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	20	2H	2H, G20	20
FR	20/25	2E _s	2E _s , G20	20
FR	20/26	2E _i	2E _i , G20	--
BE	20/25	2E	2E _s , G20/G25	20
LU, PL	20	2E	2E, G20	20
NL	20	2E	2E, G20	--
HU	25	2H	2H, G20	25
NL	25	2K	2K, G25.3	25
PL	20	2L _w	2L, G27	–
PL	13	2L _s	2L, G2.350	–

Jadval 31 Табиий газ

Пропан

Мамлакат	Стандарт газ босими [мбар]	Газ туркуми	Газ тури	Конверсия зарур
NO, SE	30	3P	G31	Ҳа
AZ, BA, BE, CL, FR, GB, GR, IE, IT, MD, PL, PT, RO, TR	37	3P	G31	Ҳа
AT, DE, HR, HU, LT, LU, RS, SI, UA	50	3P	G31	Ҳа
NL	30, 50	3P	G31	Ҳа
BG, CH, CZ, ES, RS, SK	37, 50	3P	G31	Ҳа

Jadval 32 Пропан

14.4 Гидравлик қаршилиқлар

	Бирлик	GC7000WP 125	GC7000WP 150
Талаб этилган ҳажмли оқим тезлиги $\Delta T = 20\text{ K}$	Л/соат	5300	6300
Макс. ҳажмли оқим тезлиги	Л/соат	7000	
Иссиқлик қозонининг қаршилиғи	мбар	312	430

Jadval 33 Гидравлик қаршилиқлар

14.5 Насосларнинг қолдиқ босими


Насос қувватини ўзгартириш

Насоси қуввати учун стандарт созлама нормал ҳолатларда етарли ёки иситиш занжири тақсимловчиси билан. 20 K дан ортиқ ўлчанган ΔT билан насос қувватини ростлаш мақбул.

► ΔT 20 K бўлгунча насос қувватини оширинг (→ § , 33).

-yoki-

► Сепараторни ўрнатиш орқали ўрнатиш қаршилиғини камайтиринг.



Rasm 52 Насоснинг қолдиқ босими 100kW-с 150kW

- [1] Максимал ростланадиган насоснинг бўшатиш босими
- [2] Бўшатиш босимининг стандарт созламаси
- [3] Минимал насосни бўшатиш босими
- [4] Иссиқлик алмашувчи + уланиш + қайтмайдиган клапан қаршилиғи
- [5] Иссиқлик алмашувчи + уланиш тўплами қаршилиғи
- [6] Иссиқлик алмашувчининг қаршилиғи

14.6 Иситиш сиғими учун қийматларни созлаш

Қувват [kW]	Дисплей GC7000WP 125 [%]	Дисплей GC7000WP 150 [%]
25	20	17
30	24	21
35	28	24
40	32	27
45	36	31
50	40	34
55	44	38
60	48	41
65	52	45
70	56	48
75	60	51
80	64	55
85	68	58
90	72	62
95	76	65
100	80	68
105	84	72
110	88	75
115	92	79
120	96	82
125	100	86
130	--	89
135	--	92
140	--	96
145	--	99
146	--	100

Jadval 34 Иситиш сиғими учун қийматларни созлаш

14.7 Қурилмани ишга тушириш протоколи

Истеъмолчилар/оператор:			
Исм, фамилия		Кўча, рақам	
Телефон/факс		Почта индекси, шаҳар	
Машина дизайнери:			
Буюртма қилиш учун рақам:			
Қурилма тури:		(Ҳар бир қурилма учун алоҳида протокол қилинг!)	
Серия рақами:			
Ишга тушириш санаси:			
☐ Битталик қурилма ☐ каскад, қурилмалар сони:			
Ўрнатиш хонаси: ☐ Залда ☐ Чордоқда ☐ бошқа жойда:			
Ҳаво айланиши: Сони:, Ҳажми: тахминан.			см ²
Чиқинди газ чиқариш тизими: ☐ Икки қувурли тизим ☐ LAS ☐ Вал ☐ Изоляция қувури тизими			
☐ Пластик ☐ Алюминий ☐ Зангламас пўлат			
Умумий узунлиги: тахминан м Ёй 87°: Дона Ёй 15-45°: Дона			
Чиқинди газ қувурини кўрсаткич оқимида текшириш: ☐ ҳа ☐ йўқ			
CO ₂ -ёқилғи ҳавосидаги максимал иссиқлик чиқиндилари миқдори:			%
O ₂ -ёқилғи ҳавосидаги максимал иссиқлик чиқиндилари миқдори:			%
Паст ёки ҳаддан ташқари юқори босим операциялари ҳақида тушунтиришлар:			
Газни созлаш ва чиқинди газини ўлчаш:			
Газ турини ўрнатиш:			
Газ таъминоти босими:		миллибар	Газга бир текис уланиш босими:
Максимал номинал иссиқлик чиқишини ўрнатинг:		кВт	Минимал номинал иссиқлик чиқишини ўрнатинг:
Максимал номинал иссиқлик чиқиши орқали газ оқими тезлиги:		л/дақиқа	Минимал номинал иссиқлик чиқиши орқали газ оқими тезлиги:
Иссиқлик қиймати Н _В :		кВт с/м ³	
CO ₂ максимал номинал иссиқлик чиқиши орқали:		%	CO ₂ минимал номинал иссиқлик чиқиши орқали:
O ₂ максимал номинал иссиқлик чиқиши орқали:		%	O ₂ минимал номинал иссиқлик чиқиши орқали:
CO максимал номинал иссиқлик чиқиши орқали:		ppm мг/кВт с	CO минимал номинал иссиқлик чиқиши орқали:
Чиқинди газ ҳароратининг максимал номинал иссиқлик босими:		°C	Чиқинди газ ҳароратининг минимал номинал иссиқлик босими:
Ўлчанган максимал оқим ҳарорати:		°C	Ўлчанган минимал оқим ҳарорати:
Гидравлик тизими:			
☐ Гидравлик ўчирувчи, тури:		☐ Қўшимча кенгайтириш баки	
☐ Иссиқлик насоси:		Ўлчами/шакли:	
		Автоматик деаэратор мавжудми? ☐ ҳа ☐ йўқ	
☐ Иссиқ сув сақлагичи/Тури/Сони/Иситиш юзасининг фаолияти:			
☐ Гидравлик назорат тизимлари, қайдлар:			

Ўзгартирилган хизмат вазифалари: Ўзгартирилган хизмат вазифаларини ўқинг ва қийматларини киритинг.	
☐ «Хизмат менюси созуламаларини» тугатинг ва бириктиринг.	
Иситиш назорати:	
☐ Ташқи ҳароратни назорат қилиш тизими	☐ Хона ҳароратини назорат қилиш тизими
☐ Масофадан бошқариш пульти × дона, иситиш тизимининг кодлаш контури:	
☐ Хона ҳароратини назорат қилиш тизими × дона, иситиш тизимининг кодлаш контури:	
☐ Модул × дона, иситиш тизимининг кодлаш контури:	
Бошқалар:	
☐ Иситиш назорати, изоҳлар:	
☐ Текшириш мосламасининг ишлаш/ўрнатиш қўлланмасида қайд этилган иситиш мосламаларини ўзгартириш	
Қуйидаги ишлар бажарилди:	
☐ Электр алоқаси текширилди, изоҳлар:	
☐ Конденсат сифони тўлдирилган:	☐ Ёниш ҳавоси/чиқинди газини ўлчаш бажарилди
☐ Функциялар текширилиши амалга оширилди	☐ Газ ва сув иситиш герметиклиги текширилиши бажарилди
Ишга туширишни созулаш қурилмадаги оптик оқиш назорати ва синов асбобининг функционал текширувини ўз ичига олади. Иситиш тизимини текшириш тизим ишлаб чиқарувчиси томонидан бажарилади.	
Ушбу тизим юқорида келтирилганидек синовдан ўтган. _____ Хизмат бўйича мутахассиснинг номи	Хужжатлар операторга топширилди. Унда хавфсизлик қоидаларига амал қилиш, аксессуарлар, жумладан иситгич, юқорида кўрсатилган иситиш тизимини мунтазам назорат қилиш заруратлари қайд этилган. Юқорида кўрсатилган иситиш тизимини мунтазам назорат қилиш заруратлари қайд этилган. _____ Сана, оператор имзоси
_____ Сана, ишлаб чиқарувчининг имзоси	Мувофиқлик протоколига елимланган.

Jadval 35 Фойдаланиш протоколи

Xorijiy ishlab chiqaruvchining vazifalarini bajaradigan tashkilot

Qozog'iston

"Robert Bosch" ZhShS
Muratboev k-si, 180
050012, Olmaota, Qozog'iston
Tel: 007 (727) 331 86 00
www.bosch-homecomfort.kz

Germaniyadagi Bosch

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau, Deutschland
www.bosch-homecomfortgroup.com